PROLINE

PROCD8

SÈCHE-LINGE À CONDENSATION
CONDENSER TUMBLE DRYER
CONDENSDROGER



MANUEL D'UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS


HANDLEIDING

FR

Table des matières

AVERTISSEMENTS..... 3
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ..... 7
CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE..... 8
DÉBALLAGE DE L'APPAREIL..... 8
DESCRIPTION DU PRODUIT..... 8
AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL..... 10
INSTALLATION..... 10
Nivellement de l'appareil..... 11
Installation du tuyau d'évacuation..... 11
CONNEXION ÉLECTRIQUE..... 12
REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN DU LINGE..... 12
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION..... 14
FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE..... 14
Tableau des programmes..... 16
Ajouter ou retirer du linge alors que le programme a démarré..... 17
Pour changer de programme..... 18
Démarrage différé..... 18
Verrouillage sécurité enfants..... 18
Lumière à l'intérieur du tambour..... 19
NETTOYAGE ET ENTRETIEN..... 19
Nettoyer le filtre à peluches..... 19
Nettoyer le sèche-linge..... 20
Vider le réservoir d'eau du condenseur..... 20
Nettoyer régulièrement le condenseur..... 21
Remplacement de l'ampoule de la lumière intérieure du tambour..... 21
GUIDE DE DÉPANNAGE..... 21
DONNÉES TECHNIQUES..... 22

AVERTISSEMENTS



Lisez la notice d'utilisation.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en pages 19 - 21.

La masse maximale de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est 8 kg.

Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.

Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.

Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.

Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.



Attention, surface chaude.

Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.

La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une temperature garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.

Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.

MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par
un tapis.

L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans,à moins qu’ils ne soient sous une surveillance continue.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Il est dangereux de modifier les spécifications du produit ou le produit lui-même de quelque manière que ce soit.
- Débranchez toujours l'appareil après l'utilisation, avant de le nettoyer et de procéder à un entretien.
- Ne débranchez pas l'adaptateur secteur en tirant sur le câble d'alimentation. Veuillez toujours saisir la prise pour débrancher le câble.
- Ne tentez pas de débrancher la prise d'alimentation de la prise de courant avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas de rallonge électrique ni de multiprise pour connecter le câble d'alimentation.
- Gardez le sèche-linge loin de la cuisinière, de toute flamme vive et de tout autre objet inflammable.
- N'installez pas ni n'entreposez pas le sèche-linge dans un endroit où il pourrait être exposé aux intempéries.
- Ne placez pas de produits inflammables à proximité du sèche-linge.
- Ne placez pas d'objets lourds, d'appareils de chauffage, ou d'objets contenant de l'eau ou un liquide sur le sèche-linge. Ils pourraient causer des dommages.
- N'insérez pas de linge non égoutté dans le sèche-linge. Les vêtements doivent être essorés auparavant dans la machine à laver ou essorés à la main avant d'être placés dans le sèche-linge.
- Les vêtements qui ont été en contact avec des liquides volatiles ne doivent pas être séchés en machine. Tout liquide doit être complètement enlevé de l'article avant de le sécher dans cet appareil.
- Ne laissez pas des enfants ou des adultes jouer sur ou à l'intérieur du sèche-linge. Vérifiez toujours le tambour avant de mettre l'appareil en marche.

- Les pièces de monnaie, épingles à nourrice, clous, vis, cailloux ou tout autre objet dur ou matière tranchante peuvent sérieusement endommager le sèche-linge et ne doivent pas être insérés dans l'appareil.
- N'utilisez pas le sèche-linge sans les filtres en place ou si les filtres sont endommagés.
- Le filtre doit être régulièrement nettoyé.

CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE


Pour éviter un temps de séchage trop long et une trop forte consommation d'énergie:

-Assurez-vous que votre linge est complètement essoré avant le séchage.
-Chargez le linge selon la quantité optimale recommandée pour le programme utilisé (voir Tableau des programmes).
-Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge est bien ventilée.
-Assurez-vous que le filtre est propre avant d'utiliser le sèche-linge.

DÉBALLAGE DE L'APPAREIL


-Cet appareil est lourd. Prenez des précautions lorsque vous le déplacez.
-Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service après-vente.
-Tous les matériaux d'emballage doivent être retirés avant l'utilisation.

DESCRIPTION DU PRODUIT



1.Panneau de contrôle
2.Porte du tambour
3.Grille de ventilation
4.Trappe inférieure
5.Réservoir d'eau du condenseur
6.Filtre à peluches
7.Tuyau d'évacuation
8.Couvercle du condenseur

Panneau de Contrôle




Écran

Bouton de sélection du programme

Bouton Marche/Arrêt

Partie gauche



Boutons

Démarrage différé :

Durée :

Démarrage/Pause : Start / Pause

Anti-froissage :

Séchage doux: Soft

Verrouillage sécurité enfants : + Soft

Indicateurs lumineux:

Séchage :

Repassage :


Séchage normal :

Aération: Air

Fonction anti- froissage supplémentaire : Au-dessus du bouton

Fonction de séchage doux supplémentaire : Au-dessus du bouton Soft

Partie droite



AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL


Avant de brancher votre sèche-linge à une prise électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, éteignez l'appareil puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages se produisant à cause d'une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

INSTALLATION

-Pour plus de commodité, nous vous recommandons de placer votre sèche-linge près de votre machine à laver.
-Installez l'appareil dans un endroit propre où les saletés ne s'accumulent pas.
-L'appareil ne doit pas être situé à proximité d'une plaque de cuisson à gaz, d'une cuisinière, d'un chauffe-eau ou d'un gril, car les flammes des brûleurs pourraient l'endommager.
-Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni écrasé.
-L'appareil fonctionne le mieux sous une température ambiante entre 5 ° C et 35 ° C. En dehors de cette plage de température, les performances peuvent être affectées.



-Pour améliorer les performances de séchage, gardez l'arrière de l'appareil loin du mur.
-L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant des charnières du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.
-Pour limiter au maximum les vibrations et le bruit lorsque que le sèche-linge est en marche, placez-le sur une surface plane et ferme.

Nivellement de l'appareil


Le sèche-linge doit être parfaitement nivelé pour assurer un fonctionnement sûr et adéquat.
Si le sèche-linge n'est pas bien à plat sur le sol, ajustez les pieds réglables selon les besoins.

⚠ Si l'appareil est installé sur un sol recouvert d'une moquette ou sur un tapis, veuillez ajuster les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement sous l'appareil.


Installation du tuyau d'évacuation (pour évacuer directement l'eau de condensation)

Pour éviter d'avoir à vider le réservoir d'eau du condenseur à chaque fois que vous utilisez le sèche-linge, vous pouvez utiliser le tuyau d'évacuation fourni pour éliminer directement l'eau du condenseur vers la vidange.


1. Enlevez le tuyau intérieur du connecteur de tuyau situé à l'arrière du sèche-linge.




2. Insérez une extrémité du tuyau d'évacuation fourni dans le raccord du tuyau.



3. Placez et fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation à proximité d'un lavabo à l'aide d'un raccord en U.



Assurez-vous de respecter tous les codes et règlements locaux concernant l'évacuation des eaux usées vers un lieu de vidange approprié.



CONNEXION ÉLECTRIQUE

Danger:

Pour effectuer la connexion électrique de votre appareil :

-La connexion à l'alimentation secteur doit être conforme aux normes locales et aux règlements.
-N'utilisez pas de rallonge électrique, ni d'adaptateur ou autre dispositif similaire.
-La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
-En cas de doute sur l'état de votre connexion, consultez un électricien qualifié.

Avertissement ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure qui pourrait résulter du non respect des consignes de raccordement électrique indiquées ci-dessus.

REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN DU LINGE

Étiquettes d'entretien des vêtements

Les vêtements ont leur propre étiquette d'entretien de lavage et il est recommandé de suivre les indications de séchage expliquées ci-dessous.

 Séchage	 Séchage au sèche-linge	 Ne pas sécher dans un sèche-linge	 Ne pas sécher
 Étendre / sécher à l'air	 Faire égoutter	 Sécher à plat	 Sécher à l'ombre
 Nettoyer à sec	 Ne pas nettoyer à sec	 Nettoyage à sec avec n'importe quel solvant	 Nettoyage à sec, solvant à base de pétrole seulement

Les nouveaux vêtements de couleur foncée doivent être lavés et séchés séparément des vêtements de couleur claire pour éviter le risque que les couleurs déteignent et décolorent d'autres vêtements ou même les composants en plastique à l'intérieur du sèche-linge. Les fibres de couleur foncée peuvent déteindre sur les vêtements de couleur claire et vice versa.

Caoutchouc et plastiques

Ne faites pas sécher les articles contenant du caoutchouc ou des matières plastiques tels que:
a) les tabliers, les bavoirs et les housses de chaise
b) les rideaux et les nappes
c) les tapis de bain

Vêtements de bébé et chemises de nuit

Vérifiez toujours les étiquettes d'entretien du fabricant.

Vêtements infroissables


Sortez les vêtements infroissables dès que le sèche-linge s'arrête pour réduire les plis.

Vêtements tricotés

Certains vêtements tricotés, tels que les T-shirts et sous-vêtements ont tendance à rétrécir en fonction de leur qualité. Ne faites pas trop sécher ces textiles.

Capacité de charge

Les poids suivants ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Vêtements	Poids approximatif (g)
 Manteaux mixtes	800
 Vestes en coton	800
 Jeans	800
 Tricots de corps en coton	180
 Chaussettes	30

Vêtements	Poids approximatif (g)
 Vêtements de travail en coton	1120
 Pyjamas	200
 Chemises en coton	300
 Sous-vêtements en coton	70

Linge de maison	Poids approximatif (g)
 Draps de coton (lit simple)	600
 Drap housse en coton	900

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Afin d'éliminer les résidus qui pourraient avoir été produits en usine, essuyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide ou effectuez un bref cycle de séchage (durant environ 30 minutes) avec des chiffons humides placés dans le sèche-linge.

FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE

1.Ouvrez la porte.

2.Vérifiez si les filtres et le tambour sont propres.

- Si ce n'est pas le cas, nettoyez-les en vous référant au paragraphe "Nettoyage et entretien".

3.Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié.

- Les vêtements doivent être triés en fonction de leur type de fibres et du niveau de séchage requis. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être bien attachés et fixés avant d'être mis dans le tambour.
- Ne surchargez pas le tambour (référez-vous au "Tableau des programmes" indiquant les charges recommandées pour chaque programme).

ATTENTION :

Ne faites pas sécher des vêtements sales dans le sèche-linge.


4.Refermez la porte.

- Avant de fermer la porte, vérifiez que le linge est bien inséré à l'intérieur du tambour, de sorte qu'il ne puisse pas se coincer ou être abîmé.

5.Mettez le sèche-linge en marche.

- Appuyez sur On/Off
- Si aucun programme n'est lancé avant environ 10 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

6.Sélectionnez un programme en tournant le bouton de sélection des programmes.



- L'écran affichera le temps restant pour le programme que vous avez sélectionné.
- Si vous sélectionnez le programme CHAUD(Air), réglez la durée de séchage en appuyant plusieurs fois sur . La durée de séchage peut être réglée de 20 à 60 minutes par intervalles de 10 minutes.

7.Sélectionnez la(les) fonction(s) supplémentaire(s) anti-froissage / séchage doux si nécessaire.

REMARQUE : Les fonctions supplémentaires pouvant être sélectionnées dépendent du programme que vous avez choisi.

- **Anti-froissage:**

Cette fonction permet d'éviter la formation de plis dans les vêtements. Appuyez sur pour sélectionner cette fonction. L'indicateur lumineux situé au-dessus du bouton s'allume pour indiquer que cette fonction est activée. Lorsqu'un programme de séchage est terminé, le sèche-linge continuera à tourner le linge à intervalles réguliers pendant environ 2 heures.

Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur et son indicateur lumineux s'éteindra.

- **Séchage doux:**

Cette fonction s'effectue à une température de séchage réduite pour le linge sensible à la chaleur. La sélection de cette fonction prolongera la durée du cycle de séchage.

Appuyez sur ***Soft*** pour sélectionner cette fonction. L'indicateur lumineux situé au-dessus du bouton s'allume pour indiquer que cette fonction est activée.

Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur ***Soft*** et son indicateur lumineux s'éteindra.

8.Appuyez sur Start / Pause

- Pendant le cycle de séchage, l'indicateur lumineux clignote pour indiquer le statut du cycle en cours.

○

○

○

○ Air

9.Une fois le cycle terminé, l'appareil émettra plusieurs bips sonores et l'écran affichera “0:00”.

- La partie finale d'un cycle de séchage se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin d'assurer que le linge reste à une température qui ne l'endommagera pas.

- Anti-froissage: Si le linge n'est pas retiré à la fin du cycle de séchage, un cycle anti-froissage automatique fonctionnera à intervalles réguliers durant 30 minutes environ (si vous choisissez la fonction supplémentaire anti-froissage, cette durée sera prolongée jusqu'à environ 2 heures).

10.Éteignez le sèche-linge en appuyant sur On/Off

11.Ouvrez la porte et enlevez le linge.

Attention! L'intérieur du tambour peut encore être chaud.

Vérifiez que tous les articles ont été retirés du tambour. Si des articles sont laissés dans le sèche-linge, ils pourraient être endommagés par un cycle de séchage supplémentaire lorsque le sèche-linge sera à nouveau utilisé.

12.Nettoyez les filtres et videz le réservoir d'eau du condenseur comme décrit dans le paragraphe "Nettoyage et entretien".

- Pour éviter les odeurs désagréables et pour mieux entretenir le joint de porte, gardez la porte du sèche-linge entrouverte jusqu'au prochain cycle de séchage.

13.Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil ne sera pas utilisé durant une longue période.

Tableau des programmes

Veuillez suivre les recommandations ci-dessous pour le poids du linge à charger dans le sèche-linge selon le programme sélectionné. Les valeurs dans le tableau ci-dessous sont fournies à titre d'information seulement.

Type de linge	Réglage de séchage	Teneur approximative d'humidité du linge avant le séchage	Capacité (kg)	Durée de séchage (minutes)	Valeur de la consommation d'énergie kWh
Cot. Tissus en coton tels que les serviettes, les T-shirts, les sous-vêtements et le linge de maison.	Mini.	60%	8	65	2,9
				90	3,5
	Standard			130	4,4
	Extra			150	4,7
Synth. Tissus synthétiques tels que les chemises, les chemisiers et la lingerie	Mini.	40%	3,5	42	1,3
	Standard			57	1,6
	Extra			60	2,0

Delic. Pour les lainages qui peuvent être lavés en machine.	—	—	1	60	2,0
Air Pour de petites quantités de linge; pour sécher à nouveau des tissus composés de plusieurs couches, avec de l'air chaud.	—	—	3	20	0,67
Air Pour de petites quantités de linge; pour sécher à nouveau des tissus composés de plusieurs couches, avec de l'air froid.	—	—	3	30	0,1
Chrono Pour sécher rapidement les tissus sensibles à la chaleur	—	—	3,5	65	1,9
Fresh Air Pour rafraîchir l'air	—	—	3,5	32	0,35

Ajouter ou retirer du linge alors que le programme a démarré

1.Appuyez sur $\frac{\text{Start}}{\text{Pause}}$.

2.Ouvrez la porte.

3.Ajoutez ou retirez des articles, selon vos besoins.

4.Refermez la porte.

5.Appuyez sur $\frac{\text{Start}}{\text{Pause}}$.

Pour changer de programme

Une fois qu'un programme a été lancé, vous ne pourrez plus passer à un autre programme. Vous devrez annuler le programme en cours avant de pouvoir en choisir un nouveau.

1.Appuyez sur On/Off pour annuler le programme.

2.Appuyez de nouveau sur On/Off .

3.Sélectionnez un autre programme et démarrez-le en appuyant sur Start/Pause.

Démarrage différé

Le cycle de séchage peut être différé jusqu'à un maximum de 24 heures. Pour activer cette fonction, sélectionnez le programme désiré, appuyez sur le bouton de démarrage différé,puis appuyez sur Start/Pause .

1.Appuyez plusieurs fois sur ⏲ pour augmenter le temps du délai par intervalles de 1 heure, jusqu'à 24 heures au maximum.
- L'affichage indiquera le temps de délai.

2.Appuyez sur Start/Pause pour confirmer.
- Le terme DELAY clignotera sur l'affichage.

3.Une fois le délai écoulé, le programme sélectionné démarrera.


Pour annuler le démarrage différé

Si vous souhaitez annuler le démarrage différé et démarrer immédiatement le programme, éteignez le sèche-linge, puis remettez-le en marche.

Verrouillage sécurité enfants

Cette fonction est conçue pour empêcher les enfants d'utiliser le sèche-linge alors qu'un programme est en cours.

- Pour activer le verrouillage sécurité enfants, appuyez sur et Soft simultanément durant environ 3 secondes. L'appareil émettra deux bips sonores.L'indicateur lumineux s'allumera sur l'écran d'affichage.



Tous les boutons, sauf la combinaison des boutons pour déverrouiller la sécurité et On/Off seront désactivés.
Trois bips sonores seront émis si vous appuyez sur n'importe quel bouton ou si vous tournez le bouton de sélection des programmes lorsque le verrouillage sécurité enfants est activé..

- Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur et Soft simultanément durant environ 3 secondes. L'appareil émettra deux bips sonores. L'indicateur lumineux s'éteindra.

Lumière à l'intérieur du tambour

Lorsque vous ouvrez la porte du sèche-linge, une lumière intérieure s'allume pour vous éclairer lors de la manipulation du linge. La lumière intérieure restera allumée pendant environ 1 minute.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez le sèche-linge et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de votre appareil.Attendez toujours que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer.

Nettoyer le filtre à peluches

L'indicateur lumineux FILTER (FILTRE) s'allume sur l'écran d'affichage une fois qu'un cycle de séchage s'est terminé, pour vous rappeler de nettoyer le filtre à peluches.Nettoyez le filtre après chaque cycle pour optimiser la performance du sèche-linge.

1.Ouvrez la porte du sèche-linge.
2.Retirez le filtre et ouvrez-le.
3.Enlevez les peluches, les fibres et les effilochages de coton à la main, et si nécessaire nettoyez le filtre sous l'eau courante puis séchez-le soigneusement.
4.Remettez le filtre en place.
- Poussez complètement le filtre vers le bas pour éviter toute interférence avec la porte. Veillez à positionner le filtre dans le bon sens.

Positionnement correct	Positionnement incorrect
	

5.Refermez la porte.

IMPORTANT: Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans le filtre en place.


Nettoyer le sèche-linge

Nettoyez les surfaces extérieures du sèche-linge et du tambour avec un chiffon légèrement humide. Puis séchez toutes les surfaces avec un chiffon doux.
N'immergez jamais le sèche-linge dans l'eau.
N'utilisez aucun nettoyant chimique ou abrasif.


Vider le réservoir d'eau du condenseur

Le réservoir d'eau du condenseur est situé dans le coin supérieur gauche de l'appareil. Il recueille l'eau extraite de votre linge lorsqu'il est séché.

- Si vous n'installez pas le tuyau d'évacuation, videz le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage ou pendant le cycle lorsque l'indicateur lumineux TANK (RÉSERVOIR) s'allume sur l'écran.




- Retirez complètement le réservoir d'eau. Videz l'eau dans un évier puis remettez-le en position.




L'eau de condensation n'est pas potable !

Nettoyer régulièrement le condenseur

1. Ouvrez la trappe inférieure située à l'avant de l'appareil.
2. Déverrouillez les deux loquets du couvercle du condenseur, puis enlevez-le.





3. Retirez le condenseur.
4. Lavez le condenseur et son couvercle sous l'eau courante.
5. Insérez le condenseur dans son boîtier.
6. Replacez le couvercle du condenseur et verrouillez-le en place en refermant les deux loquets.
7. Fermez la trappe inférieure.

Ne faites jamais fonctionner le sèche-linge sans le condenseur en place.

Remplacement de l'ampoule de la lumière intérieure du tambour

L'ampoule dans le tambour ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Si l'ampoule ne fonctionne plus, veuillez contacter le centre agréé de service après-vente pour la faire remplacer.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de problème, ce guide vous aidera à trouver une solution avant d'appeler le service après-vente.

Problème	Vérifiez si
L'appareil ne démarre pas.	• l'appareil est branché à l'alimentation. • l'appareil est mis en marche. • un programme est sélectionné et que vous avez appuyé sur Start / Pause . • le tambour n'est pas surchargé.
L'appareil est chaud ou il y a une odeur de brûlé.	• le filtre à peluches est obstrué par des poussières et si c'est le cas, nettoyez-le. • le condenseur est propre.
L'appareil émet des odeurs inhabituelles et des vibrations importantes.	• l'appareil est placé sur une surface stable. • les pieds sont nivelés.
Le linge est trop sec.	• le programme de séchage sélectionné correspond bien au type de linge inséré dans le tambour. • le tambour n'est pas surchargé.

Messages d'erreur

Code d'erreur	Cause possible	Solution possible
E30	Dysfonctionnement de l'élément de chauffage	Arrêtez le programme et contactez un technicien qualifié.
E32	Erreur du capteur d'humidité	
E33	Erreur du capteur de température	
E34		

DONNÉES TECHNIQUES

Voici la fiche technique du sèche-linge conformément à la réglementation de l'Union Européenne n° 392/2012 and 932/2012.

Marque	Proline
Modèle	**PROCD8**
Type	Condenseur
Capacité	8 kg
Classe d'efficacité énergétique ❶	B
Consommation d'énergie annuelle ❷	561 kWh/an
Automatique ou non-automatique	Automatique
Programme de séchage standard ❸	Coton standard 
Consommation de puissance en mode d'arrêt	0.28W
Consommation en mode de veille	0.8W
Consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge	4.74kWh
Consommation d'énergie du programme coton standard à demi-charge	2.56kWh
Durée du mode de veille	10 minutes
Durée du programme "coton standard à pleine charge"	140 minutes/cycle
Durée du programme "coton standard à charge partielle "	90 minutes
Classe d'efficacité de condensation ❹	B
Efficacité de condensation moyenne du programme "coton standard" à pleine charge	80.1%
Efficacité de condensation moyenne du programme "coton standard" à charge partielle	80.1%
Efficacité de condensation pondérée pour le programme "coton standard" à pleine charge	80.1%
Efficacité de condensation pondérée pour le programme "coton standard" à charge partielle	80.1%
Niveau de puissance acoustique pour le programme "coton standard" à pleine charge	69dB
Hauteur	845 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	615 mm
Tension/fréquence nominale	220-240V~ 50Hz

REMARQUE :

❶ De A+++ (le plus efficace) à D (le moins efficace)

❷ Consommation d'énergie de 561 kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et partielle, et la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

❸ Le programme 

est le programme de séchage standard. Il convient au séchage normal du linge humide en coton et ce programme est le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage du linge humide en coton.

❹ De A (le plus efficace) à G (le moins efficace)

Spécifications

Puissance nominale:2700W
Puissance d'entrée du moteur: 200W
Puissance de chauffage:2500W
Degré d'étanchéité: IPX4

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty & fils SAS © 14, route d'Aulnay 93140 Bondy France 09/05/2018

GB

Table of Contents


WARNINGS..... 26
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS..... 30
ENERGY SAVING TIPS..... 31
UNPACKING THE APPLIANCE..... 31
PRODUCT DESCRIPTION..... 31
BEFORE INSTALLING THE APPLIANCE..... 33
INSTALLATION..... 33
- Leveling the appliance..... 34
- Installing the condensate hose..... 34

ELECTRICAL CONNECTION..... 35
NOTES ON LAUNDRY CARE..... 35
BEFORE FIRST USE..... 37
OPERATING THE DRYER..... 37
- Programme chart..... 39
- Adding or removing laundry after a programme has started..... 40
- Changing a running programme..... 41
- Delayed start..... 41
- Child lock..... 41
- Drum interior light..... 42

CLEANING AND MAINTENANCE..... 42
- Cleaning the lint filter..... 42
- Cleaning the tumble dryer..... 43
- Emptying the condenser water tank..... 43
- Cleaning the condenser regularly 44
- Replacing the drum interior light bulb..... 44

TROUBLESHOOTING..... 44
TECHNICAL DATA SHEET..... 45

WARNINGS



Read the instructions.

This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

For the details concerning the method and frequency of cleaning, please see section “Cleaning and maintenance” on pages 42 - 44.

The maximum mass of dry textile material in kilograms to be used in the appliance is 8 kg.

The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.

The lint trap has to be cleaned frequently.

Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.

Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.



The surfaces are liable to get hot during use.

Do not dry unwashed items in the tumble-dryer.

Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.

Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

A carpet must not obstruct the openings.

Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

This appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with hinges on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this appliance in any way.
- Always unplug the appliance after use, before cleaning and maintenance.
- Do not disconnect the plug from the mains socket by pulling the power supply cord. Always hold the plug when disconnecting.
- Do not attempt to disconnect the plug from the mains socket with wet hands.
- Do not use an extension cord or an adapter to connect the power cord.
- Keep the dryer away from cookers, naked flames, or any other inflammable objects.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Do not place flammable items near the tumble dryer.
- Do not put heavy objects, heating devices, or items containing water or liquid onto the tumble dryer. They may all cause damage.
- Do not put clothes which are dripping wet in the tumble dryer. Clothes should be spin dried or thoroughly wrung before they are put into the tumble dryer.
- Clothes that have been in contact with volatile liquids should not be machine dried. Any fluid should be fully removed from the item before it can be dried.
- Do not allow children or pets to play on or inside the dryer. Always check the drum before starting the appliance.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into this appliance.
- Do not use the dryer without the filters in place or if the filters are damaged.
- The filter must be cleaned regularly.

ENERGY SAVING TIPS


To avoid unnecessarily long drying times and high consumption of energy:

- Make sure that your laundry is thoroughly spun before drying.
- Load according to the optimum amount of laundry recommended for the programme being used (see Programme chart).
- Make sure the room in which the dryer is located is well ventilated.
- Make sure the filter is clean before using the dryer.

UNPACKING THE APPLIANCE


-This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
-When unpacking the appliance, check that it is not damaged.
If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
-All packaging must be removed before use.

PRODUCT DESCRIPTION




1.Control panel
2.Door
3.Ventilation grille
4.Lower flap
5.Condenser water tank
6.Lint filter
7.Condensate hose
8.Condenser cover

Control Panel



Left part



Buttons

Delayed start:

Time:

Start/Pause: Start / Pause

Anti-crease:

Gentle drying: Soft

Child lock: + Soft

Indicator lights:

Drying:

Iron dry:


Normal dry:

Airing: Air

Additional anti-crease function: Above the button

Additional gentle drying function: Above the button Soft

Right part



BEFORE INSTALLING THE APPLIANCE


Before connecting your dryer to the power supply, check that the voltage stated on the rating label of your appliance corresponds to the voltage in your home. A different voltage could damage the appliance.

The plug is the only way to unplug the appliance and should therefore be accessible at all times. To turn off main power to the appliance, turn it off and then detach the plug from the outlet.

The appliance must be grounded. The manufacturer is not responsible for damages that may occur as a result of usage without grounding.

INSTALLATION

- It is recommended that, for your convenience, the appliance is positioned close to your washing machine.
- The appliance must be installed in a clean place, where dirt does not build up.
- The appliance should not be located near a gas hob, cooker, heater or grill, as flames from the burners could damage it.
- When installing the appliance, make sure that the power cord is not trapped or twisted.
- The appliance is best operated between 5°C and 35°C. Outside this temperature range, performances may be affected.




- For better drying performance, keep the rear of the appliance away from the wall.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with hinges on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- To keep vibration and noise to a minimum when the dryer is in use, it should be placed on a firm, level surface.

Leveling the appliance
The dryer must be perfectly level to ensure safe and proper operation. If the dryer is not properly level, adjust the levelling feet as necessary.


If the appliance is installed on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely under the appliance.

Installing the condensate hose (for direct drainage of condensed water)
To avoid having to empty the condenser water tank every time you use the tumble dryer, you can use the supplied condensate hose for removing the water from the condenser directly into the drain.


1. Remove the inner hose from the hose connector at the rear of the dryer.




2. Insert one end of the supplied condensate hose onto the hose connector.



3. Place and secure the other end of the condensate hose at a nearby sink by using the U-fitting.



Be sure to follow all local codes and regulations in running the condensate to a suitable drain.



ELECTRICAL CONNECTION

Danger:

To make the electrical connection to your appliance:

- The installation to the mains supply must conform to the local standards and regulations.
- Do not use an extension cord, an adapter or the like.
- The plug must be easily accessible after installing the appliance.
- If there is any doubt about the condition of your connection, consult a qualified electrician.

Warning! The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the electrical connection precautions above.

NOTES ON LAUNDRY CARE

Laundry care labels

Clothes have their own wash care labels, so drying according to the wash care label is recommended below.

 Dry	 Tumble dry	 Do not tumble dry	 Do not dry
 Line Dry / hang to dry	 Drip dry	 Dry flat	 In the shade
 Dry clean	 Do not dry clean	 Dry clean, any solvent	 Dry clean, petroleum solvent only

New dark coloured garments should be washed and dried separately from light coloured garments to avoid the danger of colours running and discolouring other garments or even plastic components in the dryer. Dark coloured fibres can also settle on light coloured garments and vice versa.

Rubber and plastics

Do not dry any items made from or containing rubber or plastics such as:

a)aprons, bibs and chair covers

b)curtains and table clothes



c)bathmats

Baby clothes and night gowns
Always check the manufacturer's care labels.

Permanent press garments
Take out permanent press garments as soon as the dryer stops to reduce creases.

Loopknit garments
Some loopknit garments such as T-shirts and underwear tend to shrink depending on their quality. Do not over-dry these textiles.

Load capacity
Following weights are given only for reference.

Garments	Approximate weights (g)
 Blended coats	800
 Cotton Jackets	800
 Jeans	800
 Cotton undershirts	180
 Socks	30

Garments	Approximate weights (g)
 Cotton work clothes	1120
 pajamas	200
 Cotton shirts	300
 Cotton underpants	70

Home articles	Approximate weights (g)
 Cotton bed sheets (single)	600
 Cotton towel quilts	900

BEFORE FIRST USE

In order to remove any residues which may have been left during production, wipe the dryer drum with a damp cloth or carry out a brief drying cycle (approximately 30 minutes) with damp cloths in the dryer.

OPERATING THE DRYER

1.Open the door.

2.Check the filters and drum are clean.

- If not, clean them referring to the section Cleaning and Maintenance.

3.Place laundry loosely into the drum after sorting.

- The clothes should be sorted according to the type of fibres and the drying level required. All the strings and belts of clothes should be well tied and fixed before being put into the drum.
- Do not overload the drum (see the “Programme chart” for recommended loads for each programme).

CAUTION:

Do not dry unwashed clothes in the tumble dryer.


4.Close the door.

- Before you close the door, check the laundry is right inside the drum so that it cannot get trapped or damaged.

5.Turn on the tumble dryer.

- Press On / Off
- If no programme is started within approximately 10 minutes, the appliance will switch off automatically.

6.Select a programme by turning the programme selection knob to the desired position.



- The display will show the remaining time for the programme you have selected.
- If you select the WARM programme (Air),you can set the drying time by repeatedly pressing .The drying time can be set from 20 to 60 minutes in 10-minute increments.

7.Select anti-crease/gentle drying additional function(s) when needed.

NOTE: The additional functions which can be selected depend on the programme you have selected.

- **Anti-crease:**

This function prevents creases from forming in the clothes.
Press to select this function. The indicator light above the button will illuminate indicating this function is activated. If a drying programme is finished, the dryer will continue to rotate the laundry at intervals for approximately 2 hours.
To deactivate the function, press again and its indicator light will go out.

- **Gentle drying:**

  This function works at a reduced drying temperature for heat-sensitive laundry. Selecting this function will extend the duration of the drying cycle.

  Press ***Soft*** to select this function. The indicator light above the button will illuminate indicating this function is activated.

  To deactivate the function, press ***Soft*** again and its indicator light will go out.

The additional functions which can be selected depend on the

8.Press Start / Pause

- During the drying cycle, the status indicator light will flash to indicate current cycle status.

○
○
○
○ Air

9.After the cycle is finished, you can hear several beeps and the display will show "0:00".

- The final part of a drying cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the laundry remain at a temperature which will prevent the laundry from being damaged.

- **Anti-crease:** If the laundry is not removed at the end of the drying cycle, an automatic anti-crease cycle will operate at intervals for approximately 30 minutes (if you choose anti-crease additional function this time can be extended up to approximately 2 hours).

10.Switch off the appliance by pressing On/Off **.**

11.Open the door and remove the laundry.

Careful! The drum inside could still be hot.

Check that all items have been removed from the drum. If items are left in the dryer, they could be damaged by over drying when the dryer is next used.

12.Clean the filters and empty the condenser water tank as described in the section Cleaning and Maintenance.

- To prevent unpleasant odours and better maintain the door seal, keep the appliance door slightly open until the next drying cycle.

13.Disconnect the appliance from the mains socket if it is not in use for long periods.

Programme chart

Please follow the recommended laundry load when you use the assigned programme. The values in the table below are for information purpose only.

Type of Laundry	Drying setting	Approximate laundry moisture content before drying	Capacity (kg)	Drying time (minutes)	Energy consumption value kWh
Cot. Cotton fabrics such as towels, T-shirts, underwear and bed linen.	Mini.	60%	8	65	2.9
				90	3.5
	Standard			130	4.4
	Extra			150	4.7
Synth. Synthetic fabrics such as shirts, blouses and lingerie	Mini.	40%	3.5	42	1.3
	Standard			57	1.6
	Extra			60	2.0

Delic. For the woolens which can be machine washed.	—	—	1	60	2.0
Air For small loads of laundry, used to re-dry multi-layered fabrics. with warm air.	—	—	3	20	0.67
Air For small loads of laundry, used to re-dry multi-layered fabrics. with cool air.	—	—	3	30	0.1
Chrono For quick drying of heat-sensitive fabrics	—	—	3.5	65	1.9
Fresh Air For freshen air	—	—	3.5	32	0.35

Adding or removing laundry after a programme has started

1.Press Start/Pause .

2.Open the door.

3.Add or remove items as required.

4.Close the door.

5.Press Start/Pause .

Changing a running programme

Once a programme has started, you cannot change it to another programme. You will need to cancel the current programme before you can select a new one.

1.Press On/Off to cancel the running programme.

2.Press On/Off again.

3.Select another programme and start it by pressing Start/Pause .

Delayed start

The drying cycle can be delayed by up to 24 hours. To enable this function, select the desired programme, press the delayed start button and then press Start/Pause .

1.Repeatedly press ⏲ to increase the delay time by 1 hour, up to 24 hours.

- The display will show the delay time.

2.Press Start/Pause to confirm.

- The DELAY text will flash on the display.

3.Once the delay time has elapsed, the selected programme will start.


<u>To cancel the delayed start</u>

If you want to cancel the delayed start and start the programme, switch off the dryer and then switch it back on.

Child lock

This function is designed to prevent children from operating the tumble dryer while the programme is running.

- To activate child lock, press and *Soft* at the same time for about 3 seconds.Two beeps will be heard.
  The indicator light will illuminate on the display.



All buttons except child lock combination buttons and On/Off will be disabled.
Three beeps will be heard if you press any button or turn the programme selection knob while the child lock is active.

- To deactivate this function, press again and *Soft* at the same time for about 3 seconds. Two beeps will be heard.
  The indicator light will go out from the display.

Drum interior light

When you open the dryer door, an interior light will illuminate, making it easier to assist you while doing the laundry. The interior light will stay on for approximately 1 minute.


CLEANING AND MAINTENANCE

Turn off the dryer and unplug it from the mains socket before cleaning and maintenance. Allow the appliance to cool down before cleaning.

Cleaning the lint filter

The indicator light FILTER will illuminate on the display after a drying cycle is finished to remind you to clean the filter.
Clean the filter after each cycle to optimise the performance of the dryer.

1.Open the tumble dryer door.
2.Pull the filter out and open it.
3.Clean lint, fibre and cotton raveling by hand, if necessary clean the filter under running water and dry it thoroughly.
4.Replace the filter.
- Push the filter all the way down to avoid interference with the door. Be careful to position the filter correctly.

Right positioning	Wrong positioning
	

5.Close the door.


IMPORTANT: Do not operate the dryer without the filter in place.


Cleaning the tumble dryer

Clean the outer surface of the dryer and the drum with a slightly damp cloth. Dry all parts with a soft cloth.
Never immerse the dryer in water.
Do not use any abrasive or chemical cleaning agents.

Emptying the condenser water tank

The condenser water tank is located at the top left corner of the appliance. It collects the water extracted from your laundry as they are dried.







- If you do not install the condensate hose, empty the water tank after each drying cycle or during cycle when the indicator light TANK illuminates on the display.
- Fully remove the water tank. Empty it down a sink and then replace it.

Condensed water is not drinkable!

Cleaning the condenser regularly

1. Open the lower flap at the front of the appliance.
2. Unlock the 2 locks of the condenser cover and then remove it.





3. Pull out the condenser.
4. Clean the condenser and its cover under running water.
5. Insert the condenser in its housing.
6. Place the condenser cover and lock it in place by fastening the 2 locks.
7. Close the lower flap.

Never operate the tumble dryer without the filter base in place.

Replacing the drum interior light bulb

The light bulb in the drum cannot be replaced by the user. If the light bulb stops working, please contact the authorised after-sales service centre in your area for bulb replacement.

TROUBLESHOOTING

The following will help answer your questions before service call.

Problem	Check whether
The appliance does not start.	• the appliance is plugged in. • the appliance is switched on. • a programme is selected and you have pressed Start/Pause. • the drum is not overloaded.
The housing is hot or there is a smell of burning.	• the lint filter is clogged with lint and it must be cleaned. • the condenser is clean.
Unusual odours and powerful vibrations	• the appliance is placed on a stable surface. • the levelling feet are aligned.
The laundry is too dry.	• the selected drying programme does indeed correspond to the type of laundry in the drum. • the drum is not overloaded.

Error messages

Error code	Possible Cause	Possible Solution
E30	Heating element fault	Stop the programme and contact a qualified service agent.
E32	Moisture sensor error	
E33	Temperature sensor error	
E34		

TECHNICAL DATA SHEET

Below is the sheet of household tumble dryer according to EU Regulations 392/2012 and 932/2012.

Brand	Proline
Model	**PROCD8**
Type	Condenser
Capacity	8 kg
Energy efficiency class ❶	B
Annual energy consumption ❷	561 kWh/annum
Automatic or non-automatic	Automatic
Standard drying programme ❸	Standard Cotton 
Power consumption of off-mode	0.28W
Power consumption of left-on mode	0.8W
Energy consumption of the standard cotton programme at full load	4.74kWh
Energy consumption of the standard cotton programme at partial load	2.56kWh
Duration of the 'left-on mode'	10 minutes
Programme time of the 'standard cotton programme at full load'	140 minutes/cycle
Programme time of the 'standard cotton programme at partial load'	90 minutes
Condensation efficiency class ❹	B
The average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load	80.1%
The average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load	80.1%
The weighted condensation efficiency for the standard cotton programme at full load	80.1%
The weighted condensation efficiency for the standard cotton programme at partial load	80.1%
Sound power level for the standard cotton programme at full load	69dB
Height	845 mm
Width	595 mm
Depth	615 mm
Rate voltage/frequency	220-240V~ 50Hz

NOTE:

❶ from A^{+++} (most efficiency) to D (least efficiency)

❷ Energy consumption 561 kWh per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

❸ The 


programme is the standard drying programme. It is suitable to dry normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.

❹ from A (most efficient) to G (least efficient)

Specifications

Rated power:2700W
Motor input power: 200W
Heating power:2500W
Grade of waterproof: IPX4

DISPOSAL



As a responsible retailer we care about the environment.
As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations. Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.


We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

NL

Inhoudsopgave

WAARSCHUWINGEN..... 49
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES..... 53
ENERGIEBESPARINGSTIPS..... 54
HET APPARAAT UITPAKKEN..... 54
PRODUCTBESCHRIJVING..... 54
VOOR INSTALLATIE VAN HET APPARAAT..... 56
INSTALLATIE..... 56
Het apparaat nivelleren..... 57
De condensslang installeren..... 57
ELEKTRISCHE AANSLUITING..... 58
OPMERKINGEN OVER HET WASSEN..... 58
VOOR INGEBRUIKNAME..... 60
DE DROOGTROMMEL GEBRUIKEN..... 60
Programmatabel..... 62
Wasgoed na het starten van een programma toevoegen of verwijderen..... 63
Een actief programma wijzigen..... 64
Uitgestelde start..... 64
Kinderslot..... 64
Binnenverlichting in trommel..... 65
REINIGING EN ONDERHOUD..... 65
De pluisfilter reinigen..... 65
De droogtrommel schoonmaken..... 66
Het condenswaterreservoir ledigen..... 66
Maak de condensor regelmatig schoon..... 67
De lamp binnenin de trommel vervangen..... 67
PROBLEEMOPLOSSING..... 67
TECHNISCHE GEGEVENS..... 68

WAARSCHUWINGEN



Lees de instructies.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor andere doeleinden of toepassingen worden gebruikt, zoals niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en personen met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

Laat het snoer vervangen door de fabrikant, reparateur of gelijksoortig bevoegd persoon als het is beschadigd, om risico's te voorkomen.

Voor details over de reinigingsmethode en -frequentie, zie de rubriek "Reiniging en onderhoud” op pagina's 65 - 67.

Het maximum gewicht aan droog textiel dat in het apparaat mag worden gebracht is 8 kg.

De droogtrommel mag niet worden gebruikt als er industriële chemicaliën gebruikt werden om schoon te maken.

Maak de pluisfilter regelmatig schoon.

Vermijd ophoping van pluis in de droger.

Er moet voldoende ventilatie zijn om het terugstromen van gassen in de kamer te voorkomen voor apparaten die andere gassen branden, waaronder open vuur.



De oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.

Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.

Items die zijn bevuild met stoffen zoals spijsolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten eerst in warm water met een extra hoeveelheid wasmiddel worden gewassen voordat ze in de droogtrommel gedroogd mogen worden.

Items zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textiel, artikelen met een rubber achterkant en kleding of kussens met schuimrubber mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.

Gebruik wasverzachters of gelijksoortige producten zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de wasverzachter.

Het laatste deel van de centrifugecyclus gebeurt zonder warmte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de kledingstukken een temperatuur bereiken waarbij ze geen schade kunnen oplopen.

Haal alle voorwerpen, zoals aanstekers en lucifers, uit de zakken.

WAARSCHUWING: Stop een droogtrommel nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel verwijderd en verspreid worden zodat de warmte kan ontsnappen.

Een tapijt mag de openingen niet verhinderen.

Uitlaatlucht dient niet afgevoerd te worden in een rookkanaal dat gebruikt wordt om gassen af te voeren van apparaten die gas of andere brandstoffen branden.

Installeer dit apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde kant van de droogtrommel, het volledig openen van de droogtrommel kan hierdoor worden belet.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar altijd uit de buurt of houd er continu toezicht op.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om dit apparaat op enige wijze aan te passen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voor reiniging en onderhoud.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer zelf te trekken. Houd altijd de stekker vast wanneer u het snoer ontkoppelt.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.
- Sluit het apparaat niet op de stroom aan met behulp van een verlengsnoer of adapter.
- Houd de droogtrommel uit de buurt van kooktoestellen, open vlammen of andere ontvlambare voorwerpen.
- Installeer of berg de droogtrommel niet op in een omgeving waar het aan de weersomstandigheden blootgesteld kan worden.
- Plaats geen brandbare voorwerpen in de buurt van de droogtrommel.
- Plaats geen zware voorwerpen, verwarmingstoestellen of items met water of een andere vloeistof op de droogtrommel. Dit kan schade veroorzaken.
- Plaats geen druipnatte kledingstukken in de droogtrommel. Kledingstukken moeten gecentrifugeerd of grondig uitgewrongen zijn voordat u ze in de droogtrommel plaatst.
- Droog geen kledingstukken die met vluchtige vloeistoffen in contact zijn gekomen in deze machine. Verwijder alle vloeistoffen van het item voordat u het droogt in de machine.
- Voorkom dat kinderen of huisdieren op of in de droogtrommel spelen. Controleer altijd de trommel voordat u het apparaat inschakelt.
- Voorwerpen zoals muntstukken, veiligheidsspelden, nagels, schroeven, stenen en andere harde, scherpe voorwerpen kunnen het apparaat ernstig beschadigen, plaats deze niet in dit apparaat.
- Gebruik de droogtrommel niet zonder filter op zijn plaats of als de filter beschadigd is.
- Maak de filter regelmatig schoon.

ENERGIEBESPARINGSTIPS


Om onnodig lange droogtijden en een hoog energieverbruik te voorkomen:

- Zorg dat uw wasgoed grondig is gecentrifugeerd voordat u het droogt.
- Laad het apparaat volgens de ideale hoeveelheid wasgoed die voor het gebruikte programma is aanbevolen (Zie Programmatabel).
- Zorg dat de ruimte waar de droogtrommel zich in bevindt goed wordt verlucht.
- Zorg dat de filter voor gebruik van de droogtrommel droog is.

HET APPARAAT UITPAKKEN


- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het verplaatst.
- Tijdens het uitpakken van het apparaat, controleer op eventuele schade. In geval van twijfel, gebruik het apparaat niet en neem contact op met het servicecentrum.
- Verwijder alle verpakking voor gebruik.

PRODUCTBESCHRIJVING




1. Bedieningspaneel
2. Deur
3. Verluchtingsrooster
4. Onderste klep
5. Condenswaterreservoir
6. Pluisfilter
7. Condensslang
8. Condensordeksel

Bedieningspaneel



Linker gedeelte



Knoppen

Uitgestelde start:

Tijd:

Start/Pauze: Start / Pause

Anti-kreuk:

Voorzichtig drogen: Soft

Kinderslot: + Soft

Controlelampjes:

Drogen:

Strijkijzer droog:


Normaal droog:

Luchten: Air

Extra anti-kreukfunctie: Boven de knop

Extra voorzichtige droogfunctie: Boven de knop Soft

Rechter gedeelte



VOOR INSTALLATIE VAN HET APPARAAT


Controleer voordat u uw droogtrommel op de netvoeding aansluit of de spanning op het typeplaatje van uw apparaat overeenstemt met de spanning bij u thuis. Een andere spanning kan het apparaat beschadigen.

De stekker is de enige manier om het apparaat van de voeding te ontkoppelen, zorg dat deze altijd makkelijk bereikbaar is. Om de voeding naar het apparaat te ontkoppelen, schakel het apparaat uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Het apparaat moet geaard zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het niet gebruiken van een aarding.

INSTALLATIE

- Voor uw gemak is het aanbevolen om het apparaat in de buurt van uw wasmachine te plaatsen.
- Installeer het apparaat in een schone ruimte, waar vuil niet wordt opgehoopt.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een gasfornuis, kooktoestel, verwarmingstoestel of grill, de vlammen van de branders kunnen schade veroorzaken.
- Tijdens de installatie van het apparaat, zorg dat het snoer niet gekneld of gedraaid is.
- Het is aanbevolen om het apparaat bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C te gebruiken, anders kan dit een invloed op de prestaties hebben.




- Voor betere droogprestaties,houd de achterkant van het apparaat weg van de wand.
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde kant van de droogtrommel, het volledig openen van de droogtrommel kan hierdoor worden belet.
-Om de trilling en het lawaai tot een minimum te beperken wanneer de droogtrommel in werking is, plaats het op een stevig en vlak oppervlak.


Het apparaat nivelleren
Zorg dat de droogtrommel perfect vlak staat voor een veilige en juiste werking.
Als de droogtrommel niet perfect vlak staat, pas de stelvoetjes aan zoals vereist.

⚠ Als het apparaat op vloerbekleding wordt geplaatst, pas de voetjes aan zodat er lucht onder het apparaat kan circuleren.

De condensslang installeren (voor directe afvoer van condenswater)
Om het ledigen van het condenswaterreservoir na elk gebruik van de droogtrommel te voorkomen, gebruik de meegeleverde condensslang om het water direct van de condensor naar de afvoer af te voeren.


1.Verwijder de binnenslang van het slangaansluitstuk achteraan de droogtrommel.






2.Installeer één uiteinde van de meegeleverde condensslang op het slangaansluitstuk

3.Bevestig het ander uiteinde van de condensslang aan een gootsteen in de buurt met behulp van het U-stuk.



Volg alle geldende lokale codes en voorschriften voor het afvoeren van condenswater naar een gepaste afvoer.



ELEKTRISCHE AANSLUITING

Gevaar:

Om de elektrische aansluiting naar uw apparaat te maken:

-De installatie naar de netvoeding dient in overeenstemming te zijn met de lokale richtlijnen en voorschriften.
-Gebruik geen verlengsnoer, een adapterstekker, etc.
-De stekker moet na het installeren van het apparaat eenvoudig bereikbaar zijn.
-In geval van twijfel over de toestand van uw aansluiting, raadpleeg een bekwame elektricien.

Waarschuwing! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door het negeren van bovenstaande waarschuwingen over de elektrische aansluiting.

OPMERKINGEN OVER HET WASSEN

Waslabels

Kledingstukken hebben hun eigen waslabels. Drogen in overeenstemming met onderstaande waslabels is aldus aanbevolen.

 Drogen	 In droogtrommel drogen	 Niet in droogtrommel drogen	 Niet drogen
 Aan de waslijn / hangend drogen	 Druipdroog	 Vlak laten drogen	 In de schaduw
 Chemisch reinigen	 Niet chemisch reinigen	 Chemisch reinigen, alle oplosmiddelen	 Chemisch reinigen, alleen aardolie

Nieuwe, donker gekleurde kledingstukken moeten afzonderlijk van licht gekleurde kledingstukken gewassen en gedroogd worden om het mengen van kleuren of verkleuring van kledingstukken of zelfs de kunststof onderdelen in de droogtrommel te voorkomen. Donker gekleurde vezels kunnen tevens op licht gekleurde kledingstukken en vice versa terechtkomen.

Rubber en kunststof

Droog geen items van rubber of kunststof of die van deze stoffen voorzien zijn, zoals:

a)schorten, slabbetjes en stoelovertrekken
b)gordijnen en tafelkleden
c)badmatten

Babykleding en nachthemden
Controleer altijd de waslabels van de fabrikant.

Kreukvrije kledingstukken
Verwijder kreukvrije kledingstukken zodra de droogtrommel stopt om kreuken te beperken.

Lusvorm geweven kledingstukken
Bepaalde lusvorm geweven kledingstukken, zoals T-shirts en ondergoed, hebben de neiging om te krimpen, afhankelijk van de kwaliteit. Droog deze kledingstukken niet te veel.

Laadvermogen

De volgende gewichten dienen uitsluitend ter referentie.

Kledingstuk	Geschat gewicht (g)
 Jassen uit meerdere materialen	800
 Katoenen jassen	800
 Jeans	800
 Katoenen onderhemden	180
 Sokken	30

Kledingstuk	Geschat gewicht (g)
 Katoenen werkkleding	1120
 pyjama’s	200
 Katoenen hemden	300
 Katoenen onderbroeken	70

Huishoudelijke artikelen	Geschat gewicht (g)
 Katoenen laken (enkel)	600
 Katoenen handdoek	900

VOOR INGEBRUIKNAME

Om eventuele fabricageresten te verwijderen, veeg de trommel schoon met een vochtige doek of voer een korte droogcyclus (circa 30 minuten) met vochtige doeken in de droogtrommel uit.

DE DROOGTROMMEL GEBRUIKEN

1.Open de deur.

2.Controleer of de filter en trommel schoon zijn.

- Als dit niet het geval is, reinig deze zoals vermeld in de sectie 'Reiniging en onderhoud'.

3.Plaats het wasgoed losjes in de trommel na het sorteren.

- Sorteer de kledingstukken volgens het type vezel en het nodig droogniveau. Alle koorden en riemen van kledingstukken moeten goed vastgemaakt zijn voordat u ze in de trommel doet.
- Overbelast de trommel niet (zie de “Programmatabel” voor de aanbevolen lading voor elk programma).

OPGELET:

Droog geen ongewassen kledingstukken in de droogtrommel.


4.Sluit de deur.

- Voordat u de deur sluit, controleer of het wasgoed zich volledig en goed in de trommel bevindt zodat het niet vast komt te zitten of beschadigd raakt.

5.Schakel de droogtrommel in.

- Druk op On/Off
- Als er binnen circa 10 minuten geen programma wordt gestart, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

6.Selecteer een programma door de programmakeuzeknop naar de gewenste positie te draaien.



- Het display heeft de resterende tijd weer voor het programma dat u hebt gekozen.
- Als u het WARM programma (Air),selecteert, kunt u de droogtijd instellen door herhaaldelijk op . te drukken. De droogtijd kan worden ingesteld tussen 20 en 60 minuten, in stappen van 10 minuten.

7.Indien nodig, selecteer de extra anti-kreuk-/extra voorzichtige droogfunctie(s).

OPMERKING: De extra functie kan al dan niet worden geselecteerd afhankelijk van het door u gekozen programma.

- **Anti-kreuk:**

Deze functie voorkomt kreukvorming in de kledingstukken.
Druk op om deze functie te selecteren. Het controlelampje boven de knop brandt om aan te geven dat deze functie geactiveerd is. Als een droogprogramma beëindigd is, blijft de droger gedurende circa 2 uur met tussenpozen draaien.
Om de functie te deactiveren, druk nogmaals op en het overeenkomstig controlelampje dooft.

- **Voorzichtig drogen:**
  Deze functie werkt op een lagere droogtemperatuur voor warmtegevoelig wasgoed.
  De duur van de droogcyclus is langer als u deze functie selecteert.

  Druk op ***Soft*** om deze functie te selecteren. Het controlelampje boven de knop brandt om aan te geven dat deze functie geactiveerd is.

  Om de functie te deactiveren, druk nogmaals op ***Soft*** en het overeenkomstig controlelampje dooft.

8.Druk op Start / Pause

- Het status-controlelampje knippert tijdens de droogcyclus om de huidige status van de cyclus aan te geven.

○

○

○

○ Air

9.Na het beëindigen van de cyclus, hoort u meerdere pieptonen en geeft het display “0:00” weer.

- Het laatste deel van de droogcyclus gebeurt zonder warmte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat het wasgoed een temperatuur bereikt waarbij het geen schade kan oplopen.

- **Anti-kreuk:** Als het wasgoed na het beëindigen van de droogcyclus niet wordt verwijderd, treedt de anti-kreukcyclus gedurende circa 30 minuten automatisch met tussenpozen in werking (als u de extra anti-kreukfunctie selecteert, kan deze functie tot circa 2 uur worden verlengd).

10. Druk op On/Off om het apparaat uit te schakelen.

11. Open de deur en haal het wasgoed uit.

Voorzichtig! De binnenkant van de trommel kan nog warm zijn.

Controleer of alle items uit de trommel zijn gehaald. Als er zich nog items in de droogtrommel bevinden, kunnen deze tijdens de volgende droogcyclus door overmatig drogen beschadigd raken.

12. Maak de filter schoon en ledig het condenswaterreservoir zoals beschreven in de sectie 'Reiniging en onderhoud'.

- Om onaangename geuren te voorkomen en een goede staat van de deurafdichting te handhaven, houd de deur van het apparaat lichtjes open tot de volgende droogcyclus.

13. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende een lange periode niet zult gebruiken.

Programmatabel

Volg de aanbevolen lading met wasgoed wanneer u een bepaald programma gebruikt. De waarden, die in onderstaande tabel zijn vermeld, zijn louter informatief.

Type wasgoed	Drooginstelling	Geschatte vochtgehalte van het wasgoed voor de droogcyclus	Capaciteit (kg)	Droogtijd (minuten)	Energieverbruik kWh
Cot. Katoenen stoffen zoals handdoeken, T-shirts, ondergoed en beddengoed.	Mini.	60%	8	65	2,9
				90	3,5
	Standard			130	4,4
	Extra			150	4,7
Synth. Synthetische stoffen zoals hemden, bloezen en lingerie.	Mini.	40%	3,5	42	1,3
	Standard			57	1,6
	Extra			60	2,0

Delic. Voor wolgoed dat in de machine kan worden gewassen.	—	—	1	60	2,0
Air Voor kleine ladingen wasgoed, om stoffen uit meerdere lagen met warme lucht opnieuw te drogen.	—	—	3	20	0,67
Air Voor kleine ladingen wasgoed, om stoffen uit meerdere lagen met koude lucht opnieuw te	—	—	3	30	0,1
Chrono Voor het snel drogen van warmtegevoelige stoffen.	—	—	3,5	65	1,9
Fresh Air Voor luchtverfrissing	—	—	3,5	32	0,35

Wasgoed na het starten van een programma toevoegen of verwijderen

1. Druk op Start/Pause.
2. Open de deur.
3. Indien nodig, verwijder of voeg items toe.
4. Sluit de deur.
5. Druk op Start/Pause.

Een actief programma wijzigen
Eenmaal een programma is gestart, kunt u het niet meer naar een ander programma wijzigen. U dient aldus het huidig programma te annuleren voordat u een nieuwe kunt selecteren.

1.Druk op On/Off om het actief programma te annuleren.

2.Druk nogmaals op On/Off .

3.Selecteer een ander programma en start het door op Start/Pause te drukken.

Uitgestelde start
De droogcyclus kan tot 24 uur worden uitgesteld. Om deze functie in te schakelen, selecteer het gewenste programma, druk op de uitgestelde start-knop en vervolgens op Start/Pause .

1.Druk herhaaldelijk op om de uitsteltijd per 1 uur, tot 24 uur, te verhogen.
- Het display geeft de uitsteltijd weer.


2.Druk op Start/Pause om te bevestigen.
- De tekst DELAY knippert op het display.

3.Het geselecteerd programma start eenmaal de uitsteltijd is verstreken.

Om de uitgestelde start te annuleren
Als u de uitgestelde start wilt annuleren en het programma wilt starten, schakel de droogtrommel uit en vervolgens opnieuw in.

Kinderslot
Deze functie dient om het bedienen van de droogtrommel door kinderen terwijl een programma wordt uitgevoerd te voorkomen.

- Om het kinderslot te activeren, druk tegelijkertijd gedurende circa 3 seconden op en *Soft*.U hoort twee pieptonen.
  Het controlelampje brandt op het display.



Alle knoppen, uitgezonderd de kinderslot-combinatieknoppen en On/Off, worden uitgeschakeld.
U hoort drie pieptonen wanneer een knop wordt ingedrukt of de programmakeuzeknop wordt gedraaid terwijl het kinderslot actief is.

- Om het kinderslot te deactiveren, druk nogmaals tegelijkertijd gedurende circa 3 seconden op en *Soft* .U hoort twee pieptonen.
  Het controlelampje verdwijnt van het display.

Binnenverlichting in trommel
As de deur van de droogtrommel wordt geopend, brandt er een lamp binnenin de trommel zodat u het wasgoed beter kunt zien. De lamp brandt gedurende circa 1 minuut.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u de droogtrommel reinigt of onderhoudt, schakel het uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Laat het apparaat afkoelen alvorens het schoon te maken.

De pluisfilter reinigen
Het controlelampje FILTER brandt op het display na het beëindigen van een droogcyclus om u eraan te herinneren de filter schoon te maken.
Maak de filter na elke cyclus schoon om de beste prestaties van de droogtrommel te handhaven.

1.Open de deur van de droogtrommel.
2.Haal de filter uit en open deze.
3.Verwijder het pluis, vezel en rafel met de hand. Indien nodig, maak de filter onder stromend water schoon en droog grondig.
4.Plaats de filter terug.
- Duw de filter volledig omlaag om het openen en sluiten van de deur niet te hinderen. Zorg dat de filter juist wordt geplaatst.

Juiste positie	Foute positie
	

5.Sluit de deur.


BELANGRIJK: Gebruik de droogtrommel niet zonder de filter op de juiste plaats.

De droogtrommel schoonmaken


Maak de buitenkant van het apparaat en de trommel schoon met een licht bevochtigde doek. Droog alle onderdelen met een zachte doek.
Dompel de droogtrommel nooit in water.
Gebruik geen agressieve of chemische schoonmaakmiddelen.

Het condenswaterreservoir ledigen

Het condenswaterreservoir bevindt zich in de linkerbovenhoek van het apparaat. Het verzamelt het water dat tijdens de droogcyclus uit uw wasgoed wordt gehaald.



- Als u de condensslang niet installeert, ledig het waterreservoir tijdens of na elke droogcyclus wanneer het controlelampje TANK op het display brandt.




- Haal het waterreservoir volledig uit. Ledig het in een gootsteen en plaats terug.


Condenswater is niet drinkbaar!

Maak de condensor regelmatig schoon.

1.Open de onderste klep vooraan het apparaat.

2.Ontgrendel de 2 sluitingen van het condensordeksel en haal het vervolgens af.





3.Trek de condensor uit.
4.Reinig de condensor en het deksel onder stromend water.
5.Breng de condensor in de behuizing.
6.Installeer het condensordeksel en maak op zijn plaats vast met behulp van de 2 sluitingen.
7.Sluit de onderste klep.

⚠ Gebruik de droogtrommel niet zonder de condensor op de juiste plaats.

De lamp binnenin de trommel vervangen

De gloeilamp binnenin de trommel kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als de gloeilamp stuk is, neem contact op met een bevoegd servicecentrum in uw buurt voor het vervangen van de gloeilamp.

PROBLEEMOPLOSSING

Raadpleeg onderstaande tabel om uw vragen te beantwoorden voordat u telefonisch contact met onze klantendienst opneemt.

Probleem	Controleer of
Het apparaat werkt niet.	• het apparaat op de voeding is aangesloten. • het apparaat ingeschakeld is. • een programma is geselecteerd en Start/Pause is ingedrukt. • de trommel niet overbelast is.
De behuizing is warm of er is een brandgeur.	• de pluisfilter verstopt door pluis is en gereinigd moet worden. • de condensor schoon is.
Ongewone geuren en krachtige trillingen	• het apparaat op een stabiel oppervlak is geplaatst. • de stelvoetjes juist uitgelijnd zijn.
Het wasgoed is te droog.	• het gekozen droogprogramma overeenstemt met het soort wasgoed in de trommel. • de trommel niet overbelast is.

Foutberichten

Foutcode	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
E30	Verwarmingselement is defect	Stop het programma en neem contact op met een bekwame reparateur.
E32	Fout met vochtigheidssensor	
E33	Fout met temperatuursensor	
E34		

TECHNISCHE GEGEVENS

Hieronder vindt u de technische gegevens van uw droogtrommel voor huishoudelijk gebruik die in overeenstemming zijn met de EU-voorschriften Nr 392/2012 en 932/2012.

Merk	Proline
Model	**PROCD8**
Type	Condensor
Capaciteit	8 kg
Energie-efficiëntieklasse ❶	B
Jaarlijks energieverbruik ❷	561 kWh/jaar
Automatisch of niet-automatisch ❸	Automatisch
Standaard droogprogramma	Standaard katoen 
Stroomverbruik in uit-modus	0,28W
Stroomverbruik in stand-bymodus	0,8W
Energieverbruik voor standaard katoenprogramma bij volledige lading	4,74 kWh
Energieverbruik voor standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading	2,56 kWh
Duur van de stand-bymodus	10 minuten
Programmatijd voor standaard katoenprogramma bij volledige lading	140 minuten/cyclus
Programmatijd voor standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading	90 minuten
Condensatie-efficiëntieklasse ❹	B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie voor standaard katoenprogramma bij volledige lading	80,1%
Gemiddelde condensatie-efficiëntie voor standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading	80,1%
Gewogen condensatie-efficiëntie voor standaard katoenprogramma bij volledige lading	80,1%
Gewogen condensatie-efficiëntie voor standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading	80,1%
Geluidsvermogenniveau voor standaard katoenprogramma bij volledige lading	69dB
Hoogte	845 mm
Breedte	595 mm
Diepte	615 mm
Nominale spanning/frequentie	220-240V~ 50Hz

OPMERKING:

❶ van A^{+++} (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)

❷ Energieverbruik 561 kWh per jaar, gebaseerd op 160 standaard droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading en verbruik op lage vermogenmodi. Het werkelijk energieverbruik per cyclus is afhankelijk van de gebruikswijze van het apparaat.

❸ Het 


programma is het standaard droogprogramma. Het is geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma voor wat betreft het energieverbruik om nat katoenen wasgoed te drogen.

❹ van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

Specificaties

Nominaal vermogen: 2700W
Ingaand vermogen motor: 200W
Verwarmingsvermogen: 2500W
Beschermingsgraad tegen vocht: IPX4

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu.
We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.
Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

Hotline Vanden Borre
De dienst na verkoop is bereikbaar van maandag tot zaterdag op
+32 2 334 00 00

Hulplijn Nederland
Hiervoor kunt u contact opnemen met het BCC Service Center:
020 334 88 88. Op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of –ontwikkeli ng.