

SVENSKA

NORSK

SUOMI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MAGYAR

POLSKI

ČESKY

РУССКИЙ

TÜRKÇE

Slim 28 - BaByliss Diamond Ceramic - ST327E

Rådråga först säkerhetsinformationen.

Tack för att du köpte vårt produkt. BaByliss Diamond Ceramic är en keramisk ytbläggning med hög densitet för professionellt bruk. Det utmärkta glidet och den höga värmeöverföringskapaciteten skyddar håret medan det blir mjukt och glänsigt. ST327E har följande tekniska egenskaper:

- BabyLiss Diamond Ceramic-plattor för professionellt bruk: 28 mm x 110 mm (1)
- Knapp ON/OFF - Automatiskt stopp (2)
- Ljusindikator visar att apparaten är igång LED (3)
- Knappen Intense (intensiv): 2 lägen (4)
- Knappen Protect (skydd): 4 lägen (5)
- Vridbar sladd (6)
- Flyttande plattor: förbättra glidet och hanteringen av tången genom att ge ett konstant tryck på håret utan att skada det (7)
- Wet & Dry: särskilt utformad för användning på både torrt och fuktigt hår
- Ceramic Technology: snabb uppvärmning (235 °C)
- Läsningsmekanismen för plattorna ger optimala skydds- och förvarningsmöjligheter.

BRUKSINSTRUKSER

GLATTNING: Koble til apparatet, slå det på og la det varme opp. Som standard er temperaturen innstilt til 200 °C. Det førelse i øyet slutter å blikke når temperaturen er oppnådd.

Den røde lampen slutter da temperaturen er 200 °C. Den røde lampen slutter da temperaturen har oppnådd.

Om du vill platta håret på ett skonsamt sätt trycker du en gång på knappen Protect for å hindre plattångens temperatur til 180 °C, så ganger for 160 °C, tre ganger for 140 °C og fyra ganger for 200 °C. Om du trycker en gång til på knappen återgår plattångene til 180 °C.

Før extra intensiv plattning trykker du en gång på knappen Intense for å hindre plattångens temperatur til 220 °C och to ganger for 235 °C. Om du trycker en gång til på knappen återgår plattångene til 220 °C.

Børst håret og hårslengorna ordentlig. Start med de undre hårslenglene. Ta en slinga på ungefør 5 cm og placera den mellan de 2 eta armanna med apparaten nára rörtarna. Vær forsiktig så du ikke rører delen av håret. Ta en hårlok som er ca. 5 cm bred og legg den mellom de to varme platene mens du holder apparatet nært hårrottenne. Vær forsiktig så ikke rører den varme overflatene med hånden. Hold håret fast med apparatet og skyv det sakte fra hårrotten til hårtuppene. Gjenta operasjonen en gang til om det er nødvendig, og løsne grep på rettetangen. Vent til håret er avkjølt for du gider det. Etter bruk, slå av apparatet og dra ut ledningen. La det kokes ned for du setter det bort.

FORMING: For å få håret til å bøye innover gjør du som beskrev ovenfor, men holder du apparatet slik at det vender inn (på samme måte som med en hårbørste). Hold det slik et par sekunder før du løser platene. For hårvipper som boyer utover holder du apparatet slik at det vender ut. Hårbørsteren kan ikke bøye innover. Låt apparaten svalna innan du kamar igenom det. Stå opp med apparaten og dra ut vágkongteksten etter användning. Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.

Gör så här för att styra ditt hår: Du kan få till en perfekt genom att använda apparaten som ovan, men vrida apparaten inåt vid hårtopparna (precis som med en børste) och hålla på plats i några sekunder. Släpp sedan. Om du vill att håret ska böjas utåt foljer du samma anvisningar, men vinklar apparaten utåt vid hårtopparna i stället.

Merknader:

• Ved førstegangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og en spesiell lukt: dette er normalt og vil forsvinne neste gang apparatet brukes. Merk! Når du glatter kan det hende du ser litt damp. Dette kan være på grunn av damp fra sebum, rester av hårpleieprodukt (hårspray, etc.) eller overflødig vann fra håret.

• Bruk apparatet på tørt hår.

• Det er mulig å bruke en beskyttelsesspray mot varme for en optimal beskyttelse av håret.

• Hvis glattingen ikke er effektiv nok, stram platene mer mot hårlökken, og la apparatet gli saktere over dem.

Temperatur	Hårtyp
140 - 160 °C	Tynt, bleket og/eller skadet hår
160 - 180 °C	Normalt, fargt og/eller belget hår
180 - 235 °C	Tykt og/eller krölet hår

VEDLIKEHOLD

• Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig. • For å bevare kvaliteten på platene rengjør de ved hjelp av en fuktig myk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke skrap på platene. • Oppbevar rettetangen med platene sammenpresset for best mulig beskyttelse.

• Använd på torrt hår.

• Du kan använda en värmeskydds spray för optimalt skydd av håret.

• Om håret inte plattas tillräckligt effektivt stänger du plattorna fastare kring hårslängan och låter apparaten glida längsammare längs den.

UNDERHÅLL

• Dra ur sladden och låt tången svalna helt. • Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan rengöringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick. Skrapa inte plattorna. • Se till att tången är stängd (med plattorna ihop) när du lägger undan den.

UNDERHÅLL

• Dra ur sladden och låt tången svalna helt. • Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan rengöringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick. Skrapa inte plattorna. • Se till att tången är stängd (med plattorna ihop) när du lägger undan den.

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL