

GB INSTRUCTIONS FOR THE USE AND CARE OF WAHL CLIPPERS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the points listed below.

(Read all instructions before using.)

DANGER

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately. Some electrical parts inside the clipper are electrically live, even with the switch "off".
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place it on or drop into water or other liquid.
- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never use this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to Wahl Clipper Corporation for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft combustible surface, such as a bed or couch, where air openings may be blocked. Keep the air openings (if any) free from lint, hair or the like.
- Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
- Do not use outdoors or operate with aerosol (spray) products or with oxygen is being administered.
- Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may occur before the blades are aligned properly. (See Clipper Maintenance Instructions.)
- During use, do not place or leave appliance where it may be damaged by an animal or exposed to weather.
- To disconnect, turn all controls to "OFF", then remove plug from outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This clipper has been designed for household use.

- | | |
|---|----------------|
| A- Bottom blade | D- Switch |
| B- Blade slide (on Multi-cut (MC) clipper only) | E- Top blade |
| C- Taper lever (on Multi-cut (MC) clipper only) | F- Power screw |

CLIPPER MAINTENANCE

Your Wahl clipper blades were oil and aligned before leaving our factory; however, it is possible for blades to get bumped out of alignment. Blades must be realigned if they have been removed for cleaning or replacement. To determine if realignment is necessary, compare your clipper blades with diagram G.

- If your clipper has a taper lever, position the taper lever in the close cut position. (H)
- End of top blade teeth should be approximately 1/32" (64 mm) back from bottom blade. This is important so that the clipper does not cut too close or allow the moving cutter to touch the skin.
- Extreme left-hand tooth of top blade must be covering or to the left of the first small tooth of bottom blade.
- Extreme right-hand tooth of top blade must be touching the big tooth on the bottom blade.

If blade alignment is incorrect, add a few drops of Wahl Clipper Oil to the blades, turn clipper "On" for a few moments, turn "Off" and unplug. Loosen screws slightly and adjust (steps 2-4 listed above). Tighten screws after blades are aligned. Other than blades this clipper has no user serviceable parts. (diagram I)

OIL (J)

The blades of your new clipper should be oiled every few haircuts. Simply place a few drops of Wahl Clipper Oil on the teeth of the blades. Use only the Wahl Clipper Oil included in the pack. Due to the high speed of your Wahl clipper, the correct type of oil must be used. Do not use hair oil, grease or any oil mixed with kerosene or any solvent, as the solvent will evaporate and leave the thick oil, slowing down the blades. Wahl Clipper Oil is a very thin, natural oil which will not evaporate and will not slow down the blades.

POWER SCREW (Not found on all models of Wahl Clippers)

If your clipper has a power screw, it has been adjusted for peak efficiency before leaving the factory. However, if you should find the clipper is not cutting properly, you may need to readjust it. To adjust power, use the plastic brush, a screwdriver or a thin coin to turn power screw in a clockwise direction until the arm strikes the coil, making a noise. Then, slowly turn power screw out (counterclockwise), just until noise stops. This is the maximum power setting. (K)

CORD

The cord should not be used to pull the clipper. Since freedom of movement needs to be maintained, care should be used to keep the cord untwisted and unobstructed. When stored, the cord should be coiled and the unit placed in original box or storage pouch (if provided). To adjust power, use the plastic brush, a screwdriver or a thin coin to turn power screw in a clockwise direction until the arm strikes the coil, making a noise. Then, slowly turn power screw out (counterclockwise), just until noise stops. This is the maximum power setting. (K)

WIRING

WARNING: If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturers service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. The wires in the mains lead of this clipper are coloured in accordance with the following code:

Blue Neutral (N) Brown live (L) Green-yellow (E)

This appliance is fitted with a 3-pin plug which has a 3amp fuse fitted. If the plug is not suitable for your socket or becomes damaged, it should be cut off and disposed of and a suitable plug fitted as detailed below. As the colours of the wires in the mains lead of this clipper may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug proceeds as follows. The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "N" or coloured BLUE or BLUE. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal in the plug with the letter "L" or coloured RED or BROWN. The wire which is coloured GREEN and YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or coloured GREEN or GREEN/YELLOW.

TAPER LEVER (Not found on all models of Wahl Clippers)

If your clipper has an adjustable taper lever, it is conveniently located near your thumb (if you're right-handed), so it can easily be adjusted while the clipper is in your hand. The taper lever adds versatility to your clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut without a guide comb. When the lever is in the uppermost position, the blades will give you the closest cut and leave the hair very short. (diagram H) Pushing the lever downward gradually increases the cutting length. In its lowest position, the taper lever will leave the hair approximately the same length as the 1/8" guide comb. (diagram H)

The taper lever will also extend the use of your blades since a different cutting edge is used in each setting. In addition, if extremely heavy haircutting has jammed the blades, it will help you remove hair that has become wedged between the two blades without removing the blades. While the clipper is running, rapidly move the lever from "close cut" to "longer cut" a couple of times. Doing this each time you've finished using your clipper will help keep the blades free of cut hair and prevent the blades from becoming clogged. Your cutting blades may be dull. Either replace them or return them to Wahl for sharpening.

WAHL'S GUIDE TO FOOLPROOF HOME HAIRCUTTING

Before you cut your hair

- Your clipper should be clean, oiled and in perfect working condition.
- If your kit includes a plastic cape, place it about the neck, tying the strings and overlapping the cape portion to prevent hair from falling down into the collar. If no cape is provided, a towel will do nicely.
- Position the person whose hair is to be cut on a stool or chair so that the top of his head is about even with your eyes.
- After combing the hair to remove all tangles, hold the clipper in a relaxed, comfortable grip, with the nameplate under the palm near your index finger. This grip will help you maintain comfortable, accurate cutting control.

NOTE: To use guide combs, hold comb with the teeth up. Snap guide comb attachment firmly to the bottom of the clipper blade. (L)

Depending on the kit you purchased your kit may include one of the following:

Adjustable Guide Combs - allowing multiple cutting lengths in the convenience of a single comb.
Individual Black Guide Combs - providing predetermined lengths indicated on each guide comb.
Individual Color Guide Combs - providing predetermined lengths indicated on each guide comb. Combs are also color coded for quick cutting length reference.

Using adjustable guide combs:

The small adjustable guide comb has five settings from 1/8" to 5/8" (3mm to 16mm) in 1/8" (3mm) increments. (M)

The large adjustable guide comb has five settings from 3/4" to 1-1/4" (19mm to 32mm) in 1/8" (3mm) increments. (N)

Using your thumb, you can change the length of the cut by simply sliding the adjustable lever to the next position. Both adjustable guide combs have position marks and indicators that show position number and cutting length in millimeters for quick and easy setting identification.

The large adjustable guide comb can be used from the ear to the crown of the head. (O1)
The small adjustable guide comb can be used from the nape of the neck to the ear area. (O2)

Using individual (black or colored) guide combs:

Some kits do not include all Wahl guide combs. However, any of these combs (or additional accessories not listed here) may be available from your dealer or can be ordered directly from Wahl.
INDIVIDUAL GUIDE COMB LISTING:

3mm - Black/Red 6mm - Black/Purple 10mm - Black/Dark Blue 13mm - Black/Orange/Pink 16mm - Black/Yellow 19mm - Black/Lavender 22mm - Black/Lavender 25mm - Black/Light Blue 31mm - Black/White 38mm - Black only 41mm - Right Ear Taper - Black only 44mm - Left Ear Taper - Black only

CUTTING HAIR

FOR MEDIUM TO LONG CUTS: (P)

The first step you cut the hair, cut only a small amount until you become accustomed to how long each guide comb leaves the hair. Always start by placing the largest guide comb on the clipper, then use shorter combs (or settings - if using adjustable guide combs) if a shorter length is desired. Remember, between professional haircuts, the hair grows evenly all over the head and a light trimming at the lower neck and sides may be all that is needed to bring back that neat, well-groomed look.

For uniform cutting, utilize the clipper to cut its way through the hair. Do not force it through at a faster rate. Use short, overlapping strokes. If the hair is too long, gradually cutting the hair shorter by reducing the size of the guide comb onto your clipper and start by trimming the sides from the bottom upwards.

Place the largest guide comb on the clipper, with teeth of the guide comb pointing up but flat against the head. Slowly lift the clipper up and outward through the hair, cutting only a small amount at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you desire shorter hair, either change to a shorter guide comb (or setting - if using adjustable guide comb) or use more pressure and less lift from the head with the present guide comb. This entire procedure requires practice, and it is always better to leave too much hair the first few haircuts. For the top of the head, you may use a fairly short cut if you use the 1" guide comb (if your kit includes the 1-1/4" or 1-1/2" guide comb, you may utilize this for a slightly longer cut). With the teeth flat against the head, slowly start trimming from the front to the back. Again, it is better to leave the hair longer the first few haircuts.

FOR LONGER HAIR ON TOP:

By not using a guide comb, a longer cut can be achieved. Use either a barber comb or a regular comb and lift the hair on top of the head, cutting over the comb, or grasp the hair between the fingers and cut to desired length. Continue this procedure from the front to the back of the head, gradually cutting the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb frequently to remove trimmed hair and check for uneven strands.

TAPERING AROUND EARS:

USING LEFT AND RIGHT EAR GUIDE COMBS:

The Left and Right Ear Guide Combs have a built in taper ranging from 1/8" to 1/2". By following the outline of the ear with the appropriate comb you achieve a gradual taper and blending without having to use multiple combs.

TO TAPER THE AREA BORDERING THE LEFT EAR:
Attach the Left Ear Taper Comb to your clipper and stand facing the left ear. While holding the clipper at a slight angle behind the head, position the guide comb just back of the left ear at the hairline. Then move the clipper in a small hair circle pattern around the left ear toward the front of the head. Depending on the length of hair you are seeking, you may need to take several small strokes as you proceed around the ear. When doing so, slowly move the clipper upward and toward being mindful of the ear. This will allow you to guide hair into the comb towards the clipper blades.

NOTE: You may also achieve a tapering of sideburns by including the sideburn area as you begin to move the clipper around the ear.

TO TAPER THE AREA BORDERING THE RIGHT EAR:
Attach the Right Ear Guide Comb to your clipper. Stand facing the right ear and repeat the process described above for the left ear.

Use caution cutting the area around the ear as described in the following section.

OUTLINING: (Q)

No attachments are needed. (On a multi-cut clipper, push the taper lever up to the "close-cut" position.) Comb hair into desired style. Starting between the ear and the sideburns, as shown at left, hold clipper with corner edge of blade against the hairline. Slowly follow the desired outline of the hair over, around and behind the ears. For defining sideburns and the back of the neck, hold the clipper upside down, against the skin at the desired length and move down.

Comb hair over the back of the head so that sides are even. Check for uneven spots throughout the haircut.
CREW CUTS AND SHORT CUTS (R)
Starting with long hair, comb it down from the back of the neck to the crown. Hold the guide comb flat against the head and slowly move the clipper through the hair, as shown.

Use the same procedure from the lower side to the upper side of the head, as shown. Then cut the hair against the direction in which it grows, from the front to the crown, and even up the cut with the sides.

To give a "flat-top" look, hair on top of the head must be cut over the top of a flat comb, rather than using the guide comb.

Use close-cutting guide combs to "taper" the hair down to the neckline, as desired. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neckline as previously described.

If a short, tapered cut on the sides and back is desired, follow diagram S.
The five basic areas illustrated on the Wahl haircutting guide are your "road map" to easy, do-it-yourself haircutting. For tips on the latest trends and fashions in haircutting, visit us at www.wahl.com.

If you reside within the EU and your unit is marked with the following symbol  do not discard in trash. This product is to be returned to the appropriate municipal waste collection facility for recycling and recovery.

E INSTRUCTIVO PARA EL USO Y EL CUIDADO DE LA MAQUINA CORTADORA DE LA CABEZA

MEIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Al utilizar el aparato eléctrico siempre se deben tomar ciertas precauciones, tal como las siguientes. (Lea todo el instructivo antes de usar la cortadora)

PELIGRO

- Para reducir el riesgo de electrocución:
- No toque la cortadora si se ha caído al agua. Desenchufela de inmediato. La cortadora está eléctricamente cargada - por dentro.
 - No la use mientras se está bañando o duchando.
 - No ponga la máquina en el agua en lugares de donde pueda caer al piso, a una bañera o lavabo. No la ponga en contacto con agua u otros líquidos. Evite a la cortadora caer al agua.
 - Inmediatamente después de usar la cortadora, desenchufela siempre de la toma de corriente.
 - Siempre desenchufe la cortadora antes de limpiarla.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas o lesiones personales:

- No deje nunca la cortadora sola mientras está enchufada.
- Es de suma importancia que haya una estricta supervisión mientras la cortadora sea utilizada por niños o por personas físicamente incapacitadas, o cuando estos se encuentren en las proximidades.
- Utilice solamente esta cortadora de acuerdo con las instrucciones de este manual. No la utilice con accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.
- No haga nunca funcionar esta cortadora si está dañado el cable o el enchufe, o si no funciona bien, o si se ha ca

D ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG UND PFLEGE VON WAHL-HAARSCHNEIDEMASCHINEN

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Befolgen Sie bei der Verwendung dieses elektrischen Geräts immer die grundlegenden Sicherheitsregeln, darunter die in der folgenden Liste genannten Punkte. (Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.)

GEFÄHR

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um die Gefahr eines lebensgefährlichen Unfalls oder einer Verletzung durch Stromschlag zu verringern:

- Sehen Sie nicht zu einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose. Einige elektrische Teile im Inneren der Haarschneidemaschine stehen unter elektrischer Spannung, und zwar selbst dann, wenn die Maschine ausgeschaltet ist (Schalter in „Off“-Stellung).
- Benutzen Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.
- Bewahren Sie das Gerät weder vorübergehend noch dauerhaft an einem Ort auf, an dem es zu Boden fallen oder in eine Badewanne oder ein Wäschep Becken fallen kann. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wird.
- Ziehen Sie nach der Benutzung des Geräts immer sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um die Gefahr von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Personenschäden zu mindern:

- Ein Gerät darf im angeschlossenen Zustand niemals unbeaufsichtigt tiig bleiben.
- Sorgfältige Beachtung ist erforderlich, wenn Kinder oder Kranke dieses Gerät benutzen oder wenn es zum Frisieren von Kindern um Kranken oder in deren Nähe benutzt wird.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung. Benutzen Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Nehmen Sie dieses Gerät niemals in Betrieb, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, wenn es zu Boden gefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Geben Sie das Gerät zur Untersuchung und Reparatur an Wahl Clipper Corporation zurück.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn seine Lüftungslöcher blockiert sind oder wenn das Gerät an einer weichen, entflammenden Oberfläche liegt, wie z. B. auf einem Bett oder auf einer Couch, wo die Lüftungslöcher blockiert werden können. Achten Sie darauf, dass keine Flusen, Haare oder Ähnliches in die Lüftungslöcher (falls vorhanden) gelangen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in eine der Öffnungen des Geräts gelangen.
- Setzen Sie das Gerät nicht im Freien oder in Verbindung mit Aerosolen (Sprayprodukten) ein, und verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Sauerstoff zur Anwendung gelangt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Beschädigung oder zerbrochener Kamm oder wenn Zähne an den Klingen fehlen, da dies Verletzungen hervorrufen kann. Stellen Sie vor der Benutzung des Geräts sicher, dass die Klingen richtig montiert sind. (Siehe Wartungsvorschriften für die Klingen.)
- 10 Stellen Sie das Gerät während der Verwendung nicht an Orten ab, wo es durch Tiere beschädigt werden kann oder Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- 11 Wenn Sie alle Bedienungsanweisungen („OFF“ (AUS), und ziehen Sie nach dem Stecker aus der Steckdose, um die Stromzufuhr zum Gerät abzuschalten.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF

Diese Haarschneidemaschine ist für den privaten Gebrauch bestimmt.

- | | |
|---|-------------------------------|
| A- Untere Klinge | D- Schalter |
| B- Klingengleichrichtung (nur bei Multi-cut-Haarschneidemaschinen (MC)) | E- Obere Klinge |
| C- Schnittlängeneigler (nur bei Multi-cut-Haarschneidemaschinen (MC)) | F- Schraube für Leistungswahl |

WARTUNG DER HAARSCHNEIDEMASCHINE

Die Klingen der Haarschneidemaschine von Wahl sind werkseitig geölt und ausgerichtet worden. Dennoch kann es vorkommen, dass die Ausrichtung der Klingen nicht mehr stimmt und eine Neuausrichtung erforderlich wird. Klingen müssen neu ausgerichtet werden, wenn sie für Reinigungs- oder Austauschzwecke entnommen worden sind. Um festzustellen, ob eine Neuausrichtung erforderlich ist, vergleichen Sie die Klingen Ihrer Haarschneidemaschine mit dieser Zeichnung (G).

- Wenn die Haarschneidemaschine mit einem Schnittlängeneigler ausgerüstet ist, stellen Sie den Schnittlängeneigler auf die Stufe mit der kürzesten Schnittlänge ein, ziehen Sie dann die Klingen zurücksetzen.
- Das Ende der Zähne der oberen Klinge sollte etwa 0,64 mm (1/32 in.) hinter der unteren Klinge zurückstehten. Dies ist wichtig, damit die Haarschneidemaschine nicht zu kurz schneidet und damit der Schiedespatz bei der Bewegung richtig die Haut berührt.
- Der äußerste linke Zahn der oberen Klinge muss den ersten kleinen Zahn der unteren Klinge abdecken oder den links neben diesem befinden.
- Der äußerste rechte Zahn der oberen Klinge muss den großen Zahn der unteren Klinge berühren.

Wenn die Klingen falsch ausgerichtet sind, geben Sie einige Tropfen Wahl Clipper Öl auf die Klingen, stellen Sie die Haarschneidemaschine kurz auf „On“ (Ein) dann auf „Off“ (Aus), und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose. Nehmen Sie die Klingen aus dem Gehäuse, und nehmen Sie das Öl von der oben beschriebenen Schraube (2) vor. Ziehen Sie die Schrauben wieder an, nachdem Sie die Klingen ausgerichtet haben. (Ausnahme der Klingen verfügt diese Haarschneidemaschine über keine vom Benutzer zu wartende Teile.)

- Öl (L) Die Klingen Ihrer neuen Haarschneidemaschine sollten jeweils nach einigen Haarschnitten geölt werden. Geben Sie einfach einige Tropfen Wahl Clipper Öl auf die Zähne der Klingen. Verwenden Sie nur das in der Verpackung enthaltene Wahl Öl. Wegen der hohen Geschwindigkeit, mit der die Wahl-Haarschneidemaschine arbeitet, müssen Sie den richtigen Öl-Typ verwenden. Ein Öl mit Kerzen- oder Lösungsmittel vermischt ist, da sich das Lösungsmittel verdunstet und zähflüssiges Öl zurücklässt, was zur Folge hat, dass die Bewegung der Klingen verlangsamt wird. Wahl Clipper Öl ist ein sehr dünnflüssiges, naturbelassenes Öl, das sich nicht verdunstet und das die Geschwindigkeit der Klingen nicht herabsetzt.

SCHRAUBE FÜR LEISTUNGSWAHL (nicht bei allen Modellen der Haarschneidemaschinen von Wahl) Wenn die Haarschneidemaschine über eine Schraube für die Leistungswahl verfügt, ist diese werkseitig auf höchste Leistungsfähigkeit eingestellt worden. Wenn aber die Spannungsversorgung in Ihrem Haus niedrig ist, kann die Leistungswahl auf eine niedrigere Einstellung eingestellt werden. Um die Leistung anzupassen, benutzen Sie die Bürste aus Kunststoff, einen Schraubendreher oder eine dünne Münze, um die Schraube für die Leistungswahl so lange im Uhrzeigersinn zu drehen, bis Sie an den Anschlag gerät und ein Geräusch ertönt. Drehen Sie anschließend die Schraube für die Leistungswahl langsam (im entgegengesetzten Uhrzeigersinn) heraus, bis das Geräusch verstummt. Sie haben nun die maximale Leistung eingestellt. (K) **KABEL**

Benutzen Sie das Kabel nicht, um an der Haarschneidemaschine zu ziehen. Da die Bewegungsfreiheit gewährleistet sein muss, achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verdreht oder blockiert wird. Wickeln Sie das Kabel vor dem Lagern auf, und heben Sie das Gerät in seiner Originalverpackung oder (falls vorhanden) in dem Beutel für die Lagerung auf.

Wenn die Haarschneidemaschine mit einem gepolten Stecker ausgerüstet ist, um das Stromschlagrisiko zu mindern, ist dieses Gerät mit einem gepolten Stecker ausgerüstet (ein Kontakt ist breiter als der andere). Dieser Stecker passt in einer Steckdose mit einem gepolten Stecker. Wenn die Steckdose nicht ganz in die Steckdose passt, drehen Sie ihn um. Wenn der Stecker immer noch nicht passt, lassen Sie von einem Elektriker die richtige Steckdose installieren. Nehmen Sie auf keinen Fall Veränderungen am den Stecker vor.

SCHNITTLÄNGENREGLER (nicht bei allen Modellen der Haarschneidemaschinen von Wahl)

Die Haarschneidemaschine mit einem verstellbaren Schnittlängeneigler ausgerüstet ist, der ganz praktisch neben Ihrem rechten Daumen angeordnet ist (sofern Sie Rechtshänder sind), können Sie die gewünschten Schnittlänge ganz einfach einstellen, während Sie die Haarschneidemaschine in der Hand halten.

Dieser Schnittlängeneigler verleiht der Haarschneidemaschine zusätzliche Flexibilität, da er das Einstellen der Schnittlänge ohne einen Führungskamm ermöglicht. Wenn sich der Regler in der obersten Position befindet, können Sie den kürzesten Haarschnitt erzielen. Wenn Sie den Regler nach unten schieben, wird die Schnittlänge stufenweise erhöht. Wenn sich der Schnittlängeneigler in der untersten Position befindet, beträgt die Haarlänge etwa 3 mm (1/8 in.) und entspricht damit ungefähr der Länge des Führungskamms. Der Schnittlängeneigler erhöht auch die Flexibilität des Schiedespatzes, da in jeder Einstellung eine andere Schnittkante benutzt wird. Der Längeneigler nützlich, wenn die Klingen der Folge extremer Beanspruchung verklemmt sind und Haare entfernt werden müssen, die sich zwischen den beiden Klingen verfangen haben, oder eine Klinge dazu ausgehaut werden müssen. Während die Haarschneidemaschine läuft, bewegen Sie den Regler mehrmals von der Stellung für „kurzen Schnitt“ in die Stellung für „längeren Schnitt“. Wenn Sie diesen Vorgang nach jedem Durchlauf der Haarschneidemaschine wiederholen, trägt dies dazu bei, dass sich keine Haare zwischen den Klingen ablagern. Wenn die Haarschneidemaschine nicht mehr schneiden und sich das Problem mit dieser Maßnahme nicht beheben lässt, sind möglicherweise die Klingen stumpf geworden. Tauschen Sie die Klingen aus, oder senden Sie diese zum Schließen an Wahl zurück.

WAHL-RATGEBER FÜR KINDERLEICHES HAARSCHNEIDEN

VOR DEM SCHNEIDEN DER HAARE

- Die Haarschneidemaschine sollte sauber, geölt und in einwandfreiem Betriebszustand sein.
- Wenn Ihr Haarschneide-Set einen Frisurmantel enthält, binden Sie diesen um den Hals, ziehen Sie die Kordeln fest, und schlagen Sie den Umhang so, dass keine Haare in den Krugen fallen können. Wenn kein Umhang vorhanden ist, erfüllt ein Handtuch diesen Zweck.
- Lassen Sie die Person, die frisiert werden soll, auf einem Stuhl Platz nehmen, dass sich die Kopfoberseite der Person in die Höhe ihrer Haare richtet.
- Nach dem Ausbürsten der Haare und dem Lösen aller Knoten halten Sie die Haarschneidemaschine entspannt und bequem in der Hand, wobei sich das Typenschild unter der Handfläche in der Nähe Ihres Zeigefingers befindet sollte. Wenn Sie die Haarschneidemaschine so halten, können Sie den Schneidvorgang bequem und präzise kontrollieren.

HINWEIS: Zum Aufstecken von Führungskammn halten Sie den Kamm mit der Zahenseite nach oben. Schieben Sie den Führungskammaufsatz fest auf die Klinge der Haarschneidemaschine auf, bis er einrastet. (L) **Hairdieselsche-Sart kann je nach Modell die folgenden Kämme enthalten:**

Verstellbare Führungskämme – ermöglichen verschiedene Schnittlängen mit einem einzigen Kamm. **Individuelle schwarze Führungskämme** – mit vorgegebenen Längen, die auf jedem Führungskamm angegeben sind Kämme sind auch farbcodiert, sodass eine schnelle Identifizierung Ihrer Schnittlänge möglich ist. **Verwendende verstellbare FÜHRUNGSKAMME:**

Der kleine verstellbare Führungskamm kann im Bereich von 3 mm bis 16 mm (1/8 in. bis 5/8 in.) in Stufen von jeweils 3 mm eingestellt werden. (M) Der große verstellbare Führungskamm kann im Bereich von 19 mm bis 32 mm (3/4 in. bis 1-1/4 in.) in Stufen von jeweils 3 mm eingestellt werden. (N)

Mit Hilfe ihres Daumens können Sie die Schnittlänge verändern. Um die einfach den verstellbaren Regler in die nächste Stellung schieben. Beide verstellbare Führungskämme sind mit Klickstopps und Stufenanzeige sowie mit einer Anzeige der Schnittlänge in Millimetern ausgestattet, sodass sich die jeweilige Einstellung schnell und einfach ablesen lässt.

Der große verstellbare Führungskamm kann für den Bereich vom Ohr bis zur Kopfoberseite verwendet werden. (O1) Der kleine verstellbare Führungskamm kann für den Bereich vom Nacken bis zu den Ohren verwendet werden. (O2)

VERWENDE INDIVIDUELLER (SCHWARZER ODER FARBIGER) FÜHRUNGSKAMME: Einige Sets enthalten nicht sämtliche Wahl-Führungskämme. Alle Kämme (oder weiteres Zubehör, das hier nicht aufgelistet ist) können über den Händler bezogen oder direkt bei Wahl bestellt werden.

LISTE DER INDIVIDUELLEN FÜHRUNGSKAMME:

- | | |
|---|--|
| • 3 mm – schwarz/rot | • 6 mm – schwarz/violett |
| • 10 mm – schwarz/dunkelblau | • 13 mm – schwarz/orange/rosa |
| • 16 mm – schwarz/gelb | • 19 mm – schwarz/avendelfarben |
| • 20 mm – schwarz/grün | • 25 mm – schwarz/hellblau |
| • 31 mm – schwarz/weiß | • 38 mm – nur schwarz |
| • Haarschnitt im Bereich des rechten Ohrs - nur schwarz | • Haarschnitt im Bereich des linken Ohrs - nur schwarz |

SCHNEIDEN DER HAARE

FÜR MITTELANGES HAAR LANGES HAAR: (P)

Schneiden Sie beim ersten Mal nur wenige Haare ab, um erst einmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie kurz der Schnitt bei Verwendung der verschiedenen Führungskämme ausfällt. Stecken Sie immer zuerst den größten Führungskamm auf die Haarschneidemaschine auf, und benutzen Sie danach kürzere Kämme (oder Einstellungen, falls Sie verstellbare Führungskämme benutzen), wenn ein kürzerer Haarschnitt gewünscht wird. Wenn Sie die Maschine mit einem professionellen Haarschnitt gleichmäßig wachsen und dass schon ein wenig Nachschneiden im Nacken und an den Seiten reichen kann, um wieder eine hübsche und gepflegte Frisur zu erzielen. Um einen gleichmäßigen Schnitt zu erhalten, lassen Sie die Haarschneidemaschine locker durch das Haar gleiten. Fordern Sie den Schnitt nicht auf ein beschleunigtes Vorgehen.

Kämmen Sie das Haar zunächst, damit es in seine natürliche Richtung fällt.

2 Stellen Sie den größten Führungskamm auf die Haarschneidemaschine auf, und schneiden Sie zunächst das Seiten von unten nach oben. Führen Sie die Haarschneidemaschine sanft in das Haar, wobei die Zähne des Führungskamms nach oben, aber flach gegen den Kopf gerichtet sind. Heben Sie die Haarschneidemaschine langsam an, und führen Sie diese nach außen durch das Haar. Schneiden Sie dabei jeweils nur kleine Haarmengen ab.

Wiederholen Sie den Vorgang an den Seiten und am Hinterkopf. Wenn ein kürzerer Haarschnitt gewünscht wird, wählen Sie entweder einen kürzeren Führungskamm (oder eine kürzere Einstellung, wenn Sie verstellbare Führungskämme verwenden), oder setzen Sie die Maschine mit etwas mehr Druck in Richtung der Vorderseite des Kopfes. Je nach der Länge der Haare, die Sie schneiden, müssen Sie unter Umständen mehrere kleine Ansätze vornehmen, wenn Sie in der Umgebung des Ohrs schneiden. Bewegen Sie dabei die Haarschneidemaschine nach oben und nach unten, und achten Sie auf das Ohr. So führen Sie das Haar häufig aus, um eine abgeschnittene Haarlinie zu vermeiden. Wenn Sie die Haare in der ersten Haarschnitten lieber etwas länger zu lassen.

FÜR MITTELANGES HAAR AN DER KOPFOBERSEITE:

Wenn kein Führungskamm verwendet wird, lässt sich ein längerer Schnitt erzielen. Verwenden Sie einen Schneiden Sie beim ersten Mal nur wenige Haare ab, um erst einmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie kurz der Schnitt bei Verwendung der verschiedenen Führungskämme ausfällt. Stecken Sie immer zuerst den größten Führungskamm auf die Haarschneidemaschine auf, und benutzen Sie danach kürzere Kämme (oder Einstellungen, falls Sie verstellbare Führungskämme benutzen), wenn ein kürzerer Haarschnitt gewünscht wird. Wenn Sie die Maschine mit einem professionellen Haarschnitt gleichmäßig wachsen und dass schon ein wenig Nachschneiden im Nacken und an den Seiten reichen kann, um wieder eine hübsche und gepflegte Frisur zu erzielen. Um einen gleichmäßigen Schnitt zu erhalten, lassen Sie die Haarschneidemaschine locker durch das Haar gleiten. Fordern Sie den Schnitt nicht auf ein beschleunigtes Vorgehen.

Kämmen Sie das Haar zunächst, damit es in seine natürliche Richtung fällt.

2 Stellen Sie den größten Führungskamm auf die Haarschneidemaschine auf, und schneiden Sie zunächst das Seiten von unten nach oben. Führen Sie die Haarschneidemaschine sanft in das Haar, wobei die Zähne des Führungskamms nach oben, aber flach gegen den Kopf gerichtet sind. Heben Sie die Haarschneidemaschine langsam an, und führen Sie diese nach außen durch das Haar. Schneiden Sie dabei jeweils nur kleine Haarmengen ab.

Wiederholen Sie den Vorgang an den Seiten und am Hinterkopf. Wenn ein kürzerer Haarschnitt gewünscht wird, wählen Sie entweder einen kürzeren Führungskamm (oder eine kürzere Einstellung, wenn Sie verstellbare Führungskämme verwenden), oder setzen Sie die Maschine mit etwas mehr Druck in Richtung der Vorderseite des Kopfes. Je nach der Länge der Haare, die Sie schneiden, müssen Sie unter Umständen mehrere kleine Ansätze vornehmen, wenn Sie in der Umgebung des Ohrs schneiden. Bewegen Sie dabei die Haarschneidemaschine nach oben und nach unten, und achten Sie auf das Ohr. So führen Sie das Haar häufig aus, um eine abgeschnittene Haarlinie zu vermeiden. Wenn Sie die Haare in der ersten Haarschnitten lieber etwas länger zu lassen.

SCHNEIDEN DER HAARE IM OHRRBEICH:

VERWENDE DER FÜHRUNGSKAMME FÜR DEN LINKEN UND RECHTEN OHRRBEICH:

Die Führungskämme (für den linken und rechten Ohrrbereich (Left/Right Ear Guide Combs) haben einen Einstellungsbereich