
SNELLE REFERENTIEGIDS

DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren
op **www.whirlpool.eu/register**

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor *Gezondheid en Veiligheid*.


PRODUCTBESCHRIJVING

APPARAAT



1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Watercontainer
4. Deur
5. Deurknop
6. Deurfilter (achter de deur)
7. Bodemfilter (achter de klep)
8. Verstelbare pootjes (4)

BEDIENINGSPANEEL




1. Functie Start selectie
2. Optie Snel
3. Optie Beschermen
4. 3"
5. Optie Reserve+
6. Optie Antikreuk
7. Optie Droogniveau
8. Keuze programma
9. Start / Pauze-toets
10. Lampjes melding fouten
11. Indicator sequentie programma

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


EERSTE GEBRUIK

VOORDAT U DE DROGER GAAT GEBRUIKEN

CONTROLEER DE AFVOERSLANG EN DE WATERCONTAINER
Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger correct is bevestigd, op de watercontainer van de droger (zie afbeelding), of op uw huishoudelijk afvalwatersysteem (zie Installatiegids).



Zorg er ook voor dat de waterkraan correct is aangesloten.



Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DAGELIJKS GEBRUIK

Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWING **Controleer of er geen aanstekers of lucifers in het wasgoed zijn achtergebleven.** **Controleer of het wasgoed niet is doorweekt met brandbare vloeistoffen.**

1. WAS IN DE MACHINE DOEN

Sorteer uw wasgoed voor volgens de aanbevelingen in de paragraaf "**HINTS en TIPS**".
Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn, sluitingen dichtzitten en linten zijn samengebonden.




Maak de deur open en doe de was in de machine. Houd u aan de maximale belading die te vinden is in de **PROGRAMMATABEL.**



2. DEUR SLUITEN


Zorg ervoor dat er geen was vast komt te zitten tussen het deurglas en het deurfilter.



De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.

3. KIES HET GEWENSTE PROGRAMMA

Selecteer het gewenste programma door aan de knop te draaien.
De duur van het default programma verschijnt op de display.



Meer informatie over programma's vind u in de **PROGRAMMATABEL**.

Selecteer opties, indien nodig
Als u extra opties wilt selecteren, druk op de respectievelijke toets - het symbool op de display brandt.

Raadpleeg de paragraaf **OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN** voor meer informatie.

4. PROGRAMMA STARTEN

Druk op de *Start/Pauze*-knop; het lampje naast de knop brandt. Het droogproces wordt gestart.

De resterende duur van het default programma verschijnt op de display. In de loop van het programma kan de duur opnieuw worden berekend en aangepast.
Tijdens deze fasen wordt er een animatie op het scherm weergegeven.

5. DE INSTELLINGEN VAN EEN PROGRAMMA IN UITVOERING WIJZIGEN, INDIEN NODIG

Om de instellingen van een programma in uitvoering of vertraging te wijzigen:
• *Start/Pauze* indrukken om het programma in uitvoering te onderbreken
• uw Instellingen wijzigen
• druk opnieuw op "*Start/Pauze*" om het programma te vervolgen.

6. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING RESETTEN, INDIEN NODIG

Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O.

⚠ WAARSCHUWING

Onmiddellijk de deur openen en de was er uit halen, zodat eventuele hitte in het wasgoed kan ontsnappen.

7. DE DROGER UITSCHAKELEN NADAT HET PROGRAMMA IS BEËINDIGD

Aan het einde van het programma verschijnt "End" op het display.
Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O om de droger uit te schakelen. De deur openen en uw wasgoed er uit halen.



Als u de droger niet uitschakelt op het einde van het programma, zal de droogtrommel op het einde van het programma 10 minuten lang af en toe draaien, zodat het wasgoed niet gaat kreuken. Binnen ongeveer een kwartier nadat het programma is beëindigd wordt de droger volledig uitgeschakeld, om energie te besparen.

8. WATERCONTAINER LEDIGEN / DEURFILTER REINIGEN / ONDERSTE FILTER REINIGEN

Raadpleeg het hoofdstuk **VERZORGING EN ONDERHOUD**.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

HINTS EN TIPS

Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed; controleer of het geschikt is voor behandeling in een droger.

ONDERHOUDSLABELS
De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan.

 Normale temperatuur

 Verlaagde temperatuur

 Niet drogen in wasdroger

MAAK ALLE ZAKKEN LEEG
Voorwerpen als munten of sleutels kunnen uw wasgoed en de trommel beschadigen.

BESPAARTIPS

Droog altijd een volledige lading; dit optimaliseert het betreffende energieverbruik. De maximale belading voor de verschillende programma's staan aangegeven in de programmatabel.

Zorg voor het verlagen van de droogtijd dat het wasgoed met de hoogst mogelijke centrifugeersnelheid van het wasprogramma wordt gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in het wasgoed.

VERBRUIKSGEGEVENS

De gegevens kunnen in uw huis variëren, vooral afhankelijk van het vochtgehalte van het wasgoed.

Programma	Belading (kg)	centrif. snelheid rpm	Vochtigheid (%)	Energieverbruik (kWh)	Droogtijd [min]
ECO KATOEN *	7 3,5	1000 1000	60 60	1,74 0,99	164 95
ECO KATOEN	7 7	800 1400	70 50	2,04 1,48	157 116
KATOEN STRIJKDROOG	7 7 7	800 1000 1400	70 60 50	1,73 1,55 1,37	134 113 98
SYNTHETISCHE STOFFEN KASTDROOG	3,5	1000	40	0,94	71

*Referentieprogramma's voor het energielabel/Richtlijn 392/2012/EU
Waarden zijn gebaseerd op de standaard programma-instelling, met schone deur en bodemfilter. Voor verbruikstesten moeten de deurfilter en de bodemfilter na elke cyclus worden gereinigd.

Het energieverbruik en de droogtijd kunnen afwijken van de bovenstaande waarden. Ze hangen af van de werkomstandigheden in uw huis (zoals voltageschommelingen, mengsel van textiel, vochtigheid van het textiel na centrifugeren, beladingsvolume).

De waarden worden bepaald volgens de Europese Norm 61121 en verwijzen naar de standaard programma instelling; het wijzigen van de instelling heeft ook gevolgen voor de verbruiksgegevens.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAMMATABEL

Programma		Onderhoudslabels	Max. belading	Opties				
				Snel	Beschermen	Reverse+	Antikreuk	Droogniveau
Katoen	Extra droog		max.	✓	✓	✓	✓	✓
	Kastdroog			✓	✓	✓	✓	✓
	Strijkdroog			✓	✓	✓	✓	✓
Katoen			max.	✓	✓	—	✓	✓
Synthetisch	Extra droog		3,5	—	✓	✓	✓	✓
	Kastdroog			—	✓	✓	✓	✓
	Strijkdroog			—	✓	✓	✓	✓
Mix			3,0	—	✓	✓	✓	✓
Wol			1,0	—	—	—	—	—
XXL			3,0	—	—	✓	✓	—
Tijd			max	—	—	—	✓	—

✓ Selecteerbaar / Optioneel — Niet selecteerbaar/van toepassing

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAMMA'S

Zorg ervoor dat uw wasgoed geschikt is voor behandeling in een wasdroger. Raadpleeg **HINTS EN TIPS** / Onderhoudslabels.

ECO KATOEN
Voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed. Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal, vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.

KATOEN
Voor het drogen van katoenen wasgoed.

SYNTHETISCH
Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.

MIX
Voor het drogen van gemengd wasgoed van katoen, linnen, synthetische stoffen en gemengde weefsels.

WOL
Voor het afwerken van het luchtdrogen van wollen textiel. Wollen stoffen worden pluizig en plat.

XXL
Voor het drogen van grote stukken wasgoed, zoals slaapzakken, dekens enz.

TIJD
Tijdbeperkt droogprogramma. Kies een programma met een duur van 15, 30, 60 of 90 minuten.
Voor alle stoffen die geschikt zijn voor de droogtrommel. Ook geschikt voor een extra korte droogtijd van 15 minuten na afloop van het programma.

OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN

Raadpleeg de programmatabel om te controleren welke opties er beschikbaar zijn voor het geselecteerde programma.

OPTIES

Snel
Maakt sneller drogen mogelijk.

Beschermen
Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door de droogtemperatuur te verlagen.

Reverse+
Zorgt voor minder kreuken door de draairichting van de trommel tijdens het programma meer keer om te keren.

Antikreuk
Helpt kreuken te voorkomen als de was niet snel na afloop van het programma uit de machine kan worden gehaald. Een paar minuten na het einde van het programma begint de droger regelmatig te draaien. Dit draaien duurt tot ongeveer 12 uur na het einde van het programma. U kunt het op elk gewenst moment stoppen door de droger uit te schakelen op Uit/0.

Droogniveau
Voor een lichte variatie van het droogteniveau na afloop van het programma, door de programmaduur te verlengen of te verkorten.

iets droger

standaard droogte

iets vochtiger

OPTIES SNEL EN DELICAAT KUNNEN NIET SAMEN GEBRUIKT WORDEN

FUNCTIES

Start selectie
Het begin van uw programma wordt verplaatst naar een later tijdstip.
Kies een vertraging tot maximaal 12 uur.
- Selecteer programma en opties.
- Druk herhaaldelijk op de *Start selectie toets* tot de gewenste vertraging verschijnt op de display.
- Druk op *Start / Pauze* - de display toont het aftellen van de vertraging tot aan de start van het programma. Het symbool van de vertraging knippert op de display en de *Start / Pauze*toets- gaat branden. Er kan een geluid optreden door activering van de pomp.
- Na het verstrijken van de vertragingstijd wordt de droger automatisch gestart. De display geeft dan de resterende duur van het programma aan.

Om de '*Start selectie* ' te wissen
- Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O of op en ander programma.

3"
Hiermee vergrendelt u de toetsen en de knop op het bedieningspaneel tegen ongewenste werking.

Voor het vergrendelen van de knoppen:
- Er moet een programma geselecteerd zijn.
- Hou de *3" toets* (Vergrendelings) ingedrukt tot het symbool met de sleutel brandt op de display. Knop en toetsen zijn nu vergrendeld.

Wanneer de toetsen vergrendeld zijn is de enige functie die mogelijk is het uitschakelen van de droger door de keuzetoets van de programma's op Uit/O te zetten.
Als u de droger weer inschakelt door een programma te selecteren, blijft de toetsvergrendeling geactiveerd totdat u het ontgrendelt.

Om de toetsen en de knop te ontgrendelen:
- Hou de *3" toets* (vergrendelings) ingedrukt tot het symbool met de sleutel van de display verdwijnt.

INDICATOREN

Lampjes melding fouten:

Watercontainer
(=> watercontainer leegmaken)

Condensor filter
(=> onderste filter reinigen).

Pluizenfilter
(=> deurfilter reinigen)

Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf "**PROBLEEMOPLOSSING**" in de **GIDS VOOR GEBRUIK EN VERZORGING**.

Indicator sequentie programma



Toont de lopende programmafase (detecteren/ droogfase / einde).


Antikreuk
Geeft aan dat de droger na afloop van het programma af en toe draait om te voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken (zie DAGELIJKS GEBRUIK / 7, en OPTIES, FUNCTIES EN LAMPES / Antikreuk)

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


VERZORGING EN ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING **De droger uitschakelen en loskoppelen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht.** **Let op, het water in het waterreservoir kan nog warm zijn.**

• **Na elke droogcyclus het waterreservoir legen**
Het handvat vasthouden en het waterreservoir voorzichtig uitnemen. De volle watercontainer met beide handen vasthouden. De watercontainer legen en weer aanbrengen en druk het terug op zijn plaats. Controleer of het correct is aangebracht.




• **Na elke droogcyclus het deurfilter reinigen**
Open de deur en verwijder de deurfilter door het naar boven te trekken.




Druk op de toets om de deur te openen. Verwijder het lint aan de binnenkant. De filter sluiten en opnieuw aanbrengen in de goede richting, zodat het volledig in de filterkamer zit.



• **Reinig het onderste filter ongeveer na iedere vijfde cyclus**
Open de bodemklep. Het handvat vasthouden en het onderste filter uitnemen.



Het schuim uit het bodemfilter verwijderen om het schoon te maken. Het filterschuim en het filter met de hand of onder stromend water schoonmaken. Het filterschuim niet in de wasmachine wassen. Het filterschuim uitwringen. Niet in het bodemfilter aanbrengen wanneer het nog druipt.



Het filterschuim op de onderste filter vastzetten. De filterkamer van de droger met een vochtige doek of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen. De onderste filter opnieuw insteken. Het handvat van de filter naar beneden klappen en de bodemklep sluiten.

ONDERHOUD EN REINIGING EN PROBLEEMOPLOSSING
Zie voor onderhouds- en reinigingsprocedures en Probleemoplossing de ***Gids voor Gebruik en Verzorging***.

De ***Gids voor Gebruik en Verzorging*** kan als volgt worden verkregen:
• Consumenten Service; met behulp van het telefoonnummer in het garantieboekje
• Downloaden vanaf de Whirlpool Website http://docs.whirlpool.eu

CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTEN SERVICE
Zorg dat u beide nummers die op de servicesticker in de deur zijn vermeld bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de Consumentenservice http://www.whirlpool.eu
Het telefoonnummer staat in het garantieboekje.

NL
400010822308

Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool, USA.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE