beurer
babycare

BY 33



NL **Babyfoon**

Gebruikshandleiding

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com

NEDERLANDS

Inhoud

1 Kennismaking 3
2 Verklaring van de tekens 3
3 Voorgeschreven gebruik 3
4 Aanwijzingen.....4
5 Beschrijving van het apparaat 8
6 Ingebruikname.....9
7 Instellingen 10
8 Informatie over de babyfoon 11
9 Batterijen verwisselen/accu opladen.....11
10 Bewaren en onderhoud 12
11 Verwijdering.....12
12 Technische gegevens.....13
13 Wat te doen bij problemen? 14

Omvang van de levering

- Babyfoon, bestaand uit een babyeenheid en een oudereenheid
- 2 identieke voedingsadapters
- 2 x Ni-MH-accu’s voor de oudereenheid
- Deze gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, polsslag, zachte therapie, massage en lucht. Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1. Kennismaking

Functies van de babyfoon

Met deze babyfoon kunt u uw baby in het oog houden terwijl u in een andere kamer of in de tuin bezig bent. De DECT-technologie garandeert een vrijwel storingsvrije verbinding.

Het apparaat heeft de volgende functies:

- Eco⁺-modus voor verminderde stralingskracht
- Bereik: 300 m bij vrij zicht
- Waarschuwing bij overschrijden van het bereik of bij verbindingsproblemen
- Volumeregeling

2. Verklaring van de tekens

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruikshandleiding:

Waarschuwing	Waarschuwt voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
Attentie	Geeft aan dat bepaalde handelingen mogelijk schade veroorzaken aan het apparaat of de toebehoren.
Aanwijzing	Geeft belangrijke informatie aan.

3. Voorgeschreven gebruik

- Gebruik het apparaat alleen om uw baby in de gaten te houden, wanneer u dit niet zelf rechtstreeks kunt doen. Dit apparaat kan uw persoonlijke, verantwoordelijke toezicht niet vervangen!
- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen die

niet bekend zijn met de functionaliteiten/beperkingen van het apparaat. Gebruik is alleen toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen voor het gebruik.
- Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen, zodat zij niet met het apparaat spelen.
- Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn.

4. Aanwijzingen

Tips voor het gebruik van de Eco-modus

Met de Eco⁺-modus kan de straling tussen de baby- en oudereenheid geminimaliseerd worden wanneer uw baby rustig is. Dit verhoogt de veiligheid voor uw baby, omdat deze zo niet aan onnodige straling wordt blootgesteld. Wanneer er geen geluiden meer worden overgedragen, schakelt het apparaat zelf over op de Eco⁺-modus.

Veiligheidsrichtlijnen

Waarschuwing:

- Zorg ervoor dat u het apparaat en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen plaatst. Kinderen kunnen verstrengeld raken in of struikelen over losliggende voedingskabels en dit kan leiden tot letsel.
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Plaats de babyeenheid nooit in het kinderledikant of binnen het bereik van uw kind.
- Plaats de babyeenheid op een afstand van ongeveer 1,5 m van uw baby, om eventuele belasting door elektrosmog en storingen tot een minimum te beperken.

- Zorg ervoor dat de kabels zich niet binnen het bereik van uw kind bevinden (gevaar voor elektrische schokken).
- Controleer voor het gebruik altijd of de apparaten storingsloos werken en of de batterijen van de apparaten voldoende zijn geladen wanneer u deze op batterijen gebruikt.
- Gebruik alleen de meegeleverde netvoeding (gevaar voor elektrische schokken en brand).



Attentie. houd rekening met het volgende om schade aan het apparaat te voorkomen:

- Dompel de apparaten nooit onder in water. Spoel ze nooit af onder stromend water.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving.
- Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Het apparaat en de stekker mogen niet in contact komen met hete oppervlakken of scherpe voorwerpen.
- Gebruik geen accessoires of aanvullende producten die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of zijn aangeboden als accessoire.
- De stekker mag uitsluitend gebruikt worden met de erop vermelde netspanning.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde stekker.
- Na ieder gebruik, voor iedere reinigingsbeurt en voordat onderdelen van het apparaat worden vervangen, dient de stekker van het apparaat uit het stopcontact te worden verwijderd.

Tips voor de omgang met batterijen

Waarschuwing:

- Inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen. Neem onmiddellijk contact op met een arts indien een batterij is ingeslikt.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen of anderszins worden gereactiveerd, niet uit elkaar worden gehaald, in het vuur worden geworpen of worden kortgesloten.
- Batterijen kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer de batterijen daarom af in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Gooi batterijen nooit weg met het gewone huisvuil.
- De batterijen mogen niet aan grote hitte, zoals zonlicht, vuur of vergelijkbare warmtebronnen, worden blootgesteld.

Attentie:

- Vervang zwakker wordende batterijen op tijd.
- Lekkende batterijen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken. Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Als een batterij is gaan lekken, trek dan beschermende handschoenen aan en reinig het batterijvak met een droge doek.


Algemene aanwijzingen



- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaren worden uitgevoerd. Als u het apparaat opent of zelf repareert, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Als u het apparaat desondanks opent of repareert, vervalt de garantie.
- Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, dan kunt u zich wenden tot uw leverancier of tot de klantenservice.


5. Beschrijving van het apparaat

Overzicht oudereenheid



1. LINK- / AAN/UIT-lampje
2. Geluidsniveauweergave
3. Knop hard + / zacht −
4. Knop ⏻
5. Ingang netvoeding (onderzijde)
6. Luidspreker

Overzicht babyeenheid



1. AAN/UIT-lampje
2. AAN/UIT ⏻
3. Microfoon
4. Ingang netvoeding (achterzijde)

6. Ingebruikname

Babyeenheid

Gebruik met netvoeding

Plaats de babyeenheid zo dat deze op een hoge plaats staat, uit de buurt van andere, eventueel storende apparaten.
Sluit de babyeenheid met de voedingsadapter op een stopcontact aan.
Het apparaat schakelt zichzelf automatisch in.
Het AAN/UIT-lampje brandt groen.
Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de AAN/UIT-knop ten minste 2 seconden lang ingedrukt of haalt u de voedingsadapter uit het stopcontact.
Het AAN/UIT-lampje gaat uit.
Om het apparaat opnieuw in te schakelen, drukt u weer ca. 2 seconden lang op de AAN/UIT-knop.

Oudereenheid

Plaats de oudereenheid in de ruimte waarin u zich bevindt.

Gebruik met accu - Oplaadprocedure



Om optimale veiligheid te kunnen garanderen, is de oudereenheid zo ontworpen dat deze alleen kan worden gebruikt met geplaatste accu‘s.

De accu moet bij het eerste gebruik zonder netvoeding van het apparaat minimaal 16 uur worden opgeladen. U kunt het apparaat al gebruiken tijdens het laden.
Schakel de oudereenheid in door de knop ⏻ 2 seconden lang ingedrukt te houden. Het AAN/UIT-lampje van de oudereenheid brandt groen. Het apparaat is in werking.

Wanneer de accu van de oudereenheid bijna leeg is, piept deze twee keer. Als het apparaat niet op een stopcontact wordt aangesloten, schakelt het zichzelf na een korte tijd automatisch uit. Het AAN/UIT-lampje gaat uit.

Gebruik met netvoeding

Sluit de oudereenheid incl. accu met de voedingsadapter op een stopcontact aan.
Het apparaat gaat automatisch aan. Het AAN/UIT-lampje brandt groen.
Als de voedingsadapter wordt verwijderd, schakelt het apparaat over op de accumodus. Hierbij hangt de stand-bytijd af van het energieniveau van de accu.
Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de knop ⏻ ca. 2 seconden lang ingedrukt, waarna het AAN/UIT-lampje dooft.

Als er geen verbinding is tussen de apparaten (babyeenheid niet ingeschakeld of buiten bereik), geeft de oudereenheid een akoestisch waarschuwingssignaal af.

---

7. Instellingen

Instellen van de geluidssterkte

U kunt het volume van de oudereenheid met de toetsen 🔊+ of 🔊− op 5 niveaus instellen.

De intensiteit van het geluid wordt ook door de geluidsniveauweergave aangeduid. Dit maakt het apparaat geschikt voor doven en slechthorenden.

---

8. Informatie over de babyfoon

- Wanneer de babyfoon met accu's of batterijen wordt gebruikt, wordt elektrosmog door elektrische en magnetische wisselstroomvelden beperkt.
- U kunt het bereik van de babyfoon vergroten door de babyeenheid bij een deur of raam of op een hoge plaats te zetten en te controleren of de batterijen niet te zwak zijn.
- Andere radiogolven kunnen de overdracht van de babyfoon mogelijk storen. Plaats de babyfoon daarom niet in de buurt van apparaten zoals magnetrons, WLAN-apparatuur, enzovoort.
- Ook de volgende factoren kunnen de overdracht van de babyfoon storen of het bereik beperken: de behuizing van de apparaten, meubelen, muren, huizen, bomen, weersinvloeden (bijvoorbeeld mist of regen).

9. Batterijen verwisselen/accu opladen

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn of de accu bijna leeg is, schakelt het apparaat zich automatisch uit. De batterijen moeten worden vervangen of de accu moet worden opgeladen (zie Ingebruikneming).



- Gebruik steeds batterijen van hetzelfde type, hetzelfde merk en dezelfde capaciteit wanneer u de batterijen vervangt.
- Vervang steeds alle batterijen gelijktijdig.
- Gebruik geen batterijen die zware metalen bevatten.

10. Bewaren en onderhoud

De levensduur van de apparaten is afhankelijk van zorgvuldig gebruik.

Attentie:

- Verwijder de batterijen uit de oudereenheid wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- De accu's worden ten volle benut wanneer u ze minstens één keer per zes maanden ontlaadt. Haal daarvoor de stekker uit het stopcontact en maak de accu leeg door het apparaat op normale wijze te gebruiken. Laad de accu daarna weer volledig op.
- De maximale capaciteit van de accu wordt pas bereikt nadat deze meerdere keren is opgeladen en is afhankelijk van een aantal factoren (toestand van de accu, omgevingstemperatuur, manier en frequentie van laden, enzovoort).
- Stel de apparaten niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, elektromagnetische velden en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Als het apparaat vies is geworden, veegt u het af met een zachte, droge doek.
- Reinig de apparaten met een droge doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

11. Verwijdering

Met het oog op het milieu mogen de apparaten aan het einde van hun levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Neem de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van de materialen in acht.



Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

12. Technische gegevens

- DECT-technologie
- Frequentie 1,8 GHz
- 120 digitale kanalen
- Afmetingen: Oudereenheid: 6,7 x 10,1 x 4,3 cm
  Babyeenheid: 7 x 6,9 x 4,3 cm
- Gewicht: Oudereenheid: ~ 100 g, (incl. batterijen)
  Babyeenheid: ~ 48 g,
  Netvoeding (per stuk): ca. 41 g
- Bereik: 300 m bij vrij zicht

Gebruik	Babyeenheid: meegeleverde netvoeding (6V DC/450 mA) Oudereenheid: Ni-MH-batterij (2 x 1,2V/400 mAh) en meegeleverde netvoeding (6V DC/450 mA)
Levensduur van de accu (afhankelijk van het energieniveau van de accu, de omgevingstemperatuur, manier en frequentie van laden, enzovoort)	Oudereenheid: 10 uur

Wij garanderen hierbij dat dit product voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Voor het opvragen van gedetailleerde productinformatie, zoals de CE-conformiteitsverklaring, kunt u contact opnemen via het genoemde serviceadres.

13. Wat te doen bij problemen?

Storing	Maatregelen
Aan/uit-lampje brandt niet na het inschakelen	Controleer het volgende: • of de stekker op de juiste wijze is aangesloten, • of de batterijen vol zijn, c.q. of de accu opgeladen moet worden of beschadigd is (oudereenheid).
De oudereenheid geeft een geluids-signaal	Controleer het volgende: • of het maximale bereik overschreden is; • of de stekker van de babyeenheid op de juiste wijze is aangesloten; • of de babyeenheid is ingeschakeld; • of de batterijen vol zijn, c.q. of de accu opgeladen moet worden of beschadigd is (oudereenheid).
Signaal is zwak, de verbinding wordt steeds verbroken of er treden storingen op.	• Wanneer zich een ander technisch apparaat tussen de baby- en de oudereenheid bevindt, bijvoorbeeld een magnetron, verwijdert u het apparaat of schakelt u het uit. • Controleer of andere factoren een rol spelen, bijvoorbeeld bomen die zich tussen de apparaten bevinden, en plaats uw apparaten zodanig dat op de oudereenheid wordt aangegeven dat de verbinding is gestabiliseerd. • Controleer of de baby- en de oudereenheid zich binnen het ontvangstbereik bevinden.
De oudereenheid geeft geen geluids-signaal	• Pas het volume van de oudereenheid aan.
Eén apparaat wordt uitgeschakeld.	• Vervang de batterijen of laad de accu opnieuw op (oudereenheid).