

Gefeliciteerd met je nieuwe Samsung TV!





Gefeliciteerd met je nieuwe Samsung TV. Wij begrijpen dat je zo snel mogelijk TV wilt kijken en hebben daarom een aantal stappen op een rijtje gezet.

Kom je er niet uit?

Neem dan even contact met ons op, wij helpen je graag persoonlijk verder.

 Kijk op samsung.com/nl/support

 Telefoon 24/7 bereikbaar **+31-088-9090100**

 WhatsApp 24/7 bereikbaar **+31-6-30028045**

Fase 1: Voorbereiden (+/- 2 minuten)

- ❶ Zorg dat je een plek hebt om de TV neer te zetten of op te hangen.
- ❷ Zorg dat je je Wi-Fi-wachtwoord bij de hand hebt. Indien je deze niet hebt, kun je ook verbinding maken door een netwerkkabel te gebruiken.
- ❸ Pak de kabels die je aan je TV wilt aansluiten.

Bijvoorbeeld een coaxkabel voor het instellen van de zenders via de interne DVB tuner of een HDMI-kabel voor het aansluiten van een TV-ontvanger, spelcomputers of een soundbar.

Fase 2: Monteren

- ❶ Pak de TV uit.
 - Pak de TV met twee mensen vast aan de zijkant.
 - Leg de TV met het scherm naar beneden neer op een zachte ondergrond (bijv. een bank of een vloerkleed).
 - Haal alle accessoires uit de doos en leg deze aan de zijkant.
 - Let hierbij op dat je het scherm zo min mogelijk aanraakt.
- ❷ Zet de TV op de plaats waar je hem wilt hebben.
 - Monteer de voet volgens de instructies.
 - Of hang de TV op met de No-Gap Wall-Mount volgens de instructies.

Fase 3: Installeren (+/- 5 minuten)

1 Verbind je Netwerkprovider met je TV.

Selecteer één van de onderstaande opties, die overeenkomt met jouw situatie:

- Gebruikmakend van de interne tuner d.m.v. een coaxkabel tussen je wandcontactdoos en de TV.
- Gebruikmakend van een TV-ontvanger (Set Top Box) d.m.v. een HDMI-kabel tussen je TV en TV-ontvanger.
- Gebruikmakend van een modem met netwerkkabel (KPN, canaldigitaal), dmv. het verbinden van je netwerkkabel met je TV.

2 Stop de stekker in het stopcontact.


3 Zet de TV-ontvanger aan, zodat jouw TV de coxaansluiting of TV-ontvanger direct herkent.

4 Zorg dat de TV-ontvanger in het zicht staat van de afstandsbediening van de TV.


5 Kies in het taalkeuzescherf voor "Nederlands" en druk op "OK".

6 Je kunt de TV instellen met je afstandsbediening (3.1) of met je smartphone (3.2).

3.1 Installeren met je afstandsbediening



1. Kies je gewenste taal




2. Kies bij landkeuze voor "Nederland".




3. Voer de zenderinstallatie uit voor Ziggo.

- Als er een antennebron is aangesloten, zal deze automatisch worden geselecteerd.
- Daarnaast raden wij aan om een netwerk in te stellen door te klikken op "Netwerk".
- Indien nodig wijzig het netwerk.
- Selecteer "Sluiten" en druk op "OK".
- "Scannen" staat nu geselecteerd als optie onderaan. Klik hierop en het zoeken naar de kanalen wordt gestart.
- Nu is de zenderinstallatie voltooid. Klik op "sluiten".



4. Indien je gebruik wilt maken met van een draadloze internet verbinding, verbind de TV dan met jouw Wi-Fi-netwerk.

5 Lees en accepteer de algemene voorwaarden.



6 Log in op je Samsung Account, of maak een account aan.




7 Kies voor de intelligente modus indien je wilt dat je TV zich aanpast naar de omstandigheden waarin je TV kijkt.




8 Test de afstandsbediening zoals aangeven wordt op de TV.




3.2 Installeren met je smartphone



1 Download en open de SmartThings app op je smartphone.




2 Klik op "Starten" en ga aan de slag met de configuratie




3 Start de configuratie door te klikken op "apparaat toevoegen".
 • Jouw app zal de TV zoeken en toevoegen.



4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk dat je wilt dat de TV zal gebruiken.




5 Lees en accepteer de algemene voorwaarden.



6 Geef je TV een naam zodat je deze gemakkelijk kunt vinden.




7 Stel, indien wenselijk in, om een back-up te maken van je gegevens van je TV.




8 Sluit andere apparaten aan op je tv zoals een DVD-speler of Playstation en volg de aanwijzingen op het scherm.




9 Kies voor de intelligente modus indien je wilt dat je TV zich aanpast naar de omstandigheden waarin je TV kijkt.



10 Selecteer het land waarin je TV gaat kijken.



11 Voeg, indien wenselijk, je Spotify account toe.



12 Hierna zijn je TV en je smartphone verbonden.

13 Stel de zenders in op je TV.

- Leg je smartphone aan de kant en pak de afstandsbediening van je TV
- Druk op de "Home" button van je afstandsbediening
- Klik op "Instellingen"
- Klik op "Zenders"
- Klik vervolgens op "automatisch afstemmen" en de zenders zullen gezocht worden.


Meer leren over je nieuwe TV?



De leukste apps.

Oneindig veel plezier met honderden apps op je Smart TV.

Klik **hier** of kijk op www.samsung.com/nl/explore/entertainment/home-entertainment/smart-tv



Binnen één klik op Netflix.

De One Remote Control van je nieuwe TV geeft je directe toegang tot Netflix en je andere favoriete apps. Lees en ontdek meer.

Klik **hier** of kijk op www.samsung.com/nl/explore/entertainment/home-entertainment/one-remote-control



Ambient Mode

Laat je TV opgaan in je interieur.

Klik **hier** of kijk op www.samsung.com/nl/explore/entertainment/home-entertainment/ambient-mode