


Montagehandleiding

Houtskoolbarbecue


Montagetijd +- 90 min

















Bewaar deze montagehandleiding incl. veiligheidsinstructies op een veilige plaats zodat deze altijd opnieuw te raadplegen




Geproduceerd in opdracht van:
Wehkamp B.V.
www.wehkamp.nl





Tekening en onderdelenlijst



1	Kap -----		1
2	Scharnier kap -----		2x
3	Ventilatie controller		4x
4	Opwarmrek		1x
5	Grillrooster		2x
6	Firebox achterwand		1x
7	Firebox scharnier		2x
8	Firebox linkerwand		1x
9	Firebox voorwand		1x
10	Houtskoolrooster		1
11	Rozet voor opener houtskooldeur set 16		2

12	Handvat zijkant		1
13	Steunpoot linksachter (LB)		1x
14	Steunpoot linksvoor (LF)		1x
15	Voet		2x
16	Onderste rek		1x
17	Wielas		1x
18	Wieldop		2x
19	Wiel		2x
20	Steunpoot rechtsvoor (RF)		1x
21	Steunpoot rechtsachter (RB)		1
22	Handvat aslade		1

23	Rozet voor aslade		4
24	Aslade		1x
25	Hefstang voor houtskoolrooster		1x
26	Hijsbeugel		1x
27	Opener voor houtskooldeur		1x
28	Rozet voor opener houtskooldeur		1x
29	Deur vergrendeling		1x
30	Zijtafel		1x
31	Firebox rechterwand -----		1x
32	Handvat deksel -----		1
33	Flesopener		1

AA	Moer M6		9X
BB	Schroef M6-12		32X
CC	Schroef M6-35		4X
DD	Schroef M6-40		4X
EE	Sluitring		4X
FF	Draaipen		2X
GG	R-clip		2X
HH	Halve draaischroef M6		4X
II	Schroef M6x70		2X
JJ	Moer M10		2X
LL	Schroef M6x25		2X


Belangrijke consumenteninformatie:

Neem in geval van deponeren contact op met een afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over verwijderingsmogelijkheden in uw regio. Deponeer de grill nooit bij het huisvuil!

Draai de schroeven bij de montage alleen handvast aan, aangezien de afzonderlijke componenten onderling speling moeten hebben. Pas nieuw geplaatste onderdelen zorgvuldig op elkaar aan om het best mogelijke resultaat te bereiken. Montage door twee personen is aanbevolen.


1

BB M6X12  8X




2

BB M6X12  2X
EE  2X
AA M6  2X



3




4

BB M6X12



8X




5


BB M6X12



4X



6



JJ



2X

7


AA M6




II MéX70



2X



8




9


BB M6X12

**

BB



10




11


BB M6X12



2X



12




13

DD M6X40



4X



14

BB M6X12




2X

HH M6X18




4X





15


BB	E6X12		2X
EE			2X
AA	M6		6X
CC	M6X35		4X
LL	M6X25		2X



16

FF		2X
GG		2X





Deze barbecue mag alleen worden gebruikt voor het bereiden van voedsel en volgens de instructies van de fabrikant. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en brengt ook het risico van persoonlijk letsel of materiële schade met zich mee. In dit geval kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Veiligheidsinstructies:

- Tijdens de productie is er nauwkeurig op gelet scherpe randen aan uw barbecue te voorkomen. Ga desondanks voorzichtig om met alle onderdelen, om ongelukken en letsel tijdens montage en gebruik te voorkomen.
- Stook alleen met droog, onbehandeld hout of houtskool.
- Niet met benzine, alcohol of iets dergelijks (her) oplichten; alleen aansteker gebruiken volgens EN 1860-3!
- Raak geen metalen onderdelen aan voordat de barbecue volledig is afgekoeld (tenzij u geschikte handschoenen draagt).
- Gebruik de barbecue alleen met geschikte handschoenen en gereedschap.
- Let op dat er rondvliegende vonken kunnen optreden bij wind.
- Laat de barbecue tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Laat kinderen nooit spelen in de buurt van de barbecue als deze nog heet is.
- Leer uw kinderen indien nodig over de gevaren van apparaten die te heet worden, zoals barbecues.
- De barbecue wordt tijdens het gebruik erg warm; verplaats deze niet tijdens het gebruik.
- Draag geen losse kleding bij de (nog) hete barbecue.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue.
- Alvorens het eten op het fornuis te plaatsen, de brandstof door laten gloeien (witte aslaag op de brandstof na ongeveer 30 minuten).
- Gebruik de barbecue niet bij harde wind.
- Controleer regelmatig de stabiliteit van de barbecue en draai de schroeven indien nodig vast.
- In geen geval met water blussen. Gebruik in geval van nood zand of een blusdeken.
- Het wordt aanbevolen om tijdens het gebruik een brandblusser bij de hand te hebben.

- **Deze barbecue wordt erg heet en mag tijdens het gebruik niet worden verplaatst!**
- **Niet gebruiken in gesloten ruimtes!**
- **Niet binnenshuis gebruiken!**
- **Let op! Leg de houtskool niet in de aslade! Doe dit uitsluitend op het houtskoolrooster (10)**

LET OP! Gebruik geen spiritus of benzine om de barbecue (opnieuw) aan te steken! Gebruik alleen aanmaakblokjes die conform EN 1860-3 zijn!

LET OP! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt!

Gebruik de barbecue niet in gesloten (woon)ruimtes zoals gebouwen, tenten, caravans, campers, boten. Er bestaat (levens)gevaar door koolmonoxidevergiftiging! De grill/barbecue mag uitsluitend worden gebruikt met houtskool/houtskoolbriketten conform DIN EN 1860-2.

Controleer de inhoud van de verpakking om ervan verzekerd te zijn dat alle onderdelen er zijn en dat ze niet beschadigd zijn.



Aansteken:

Gebruik geen alcohol, benzine of iets dergelijks voor het aansteken van de barbecue. (Gevaar voor brandwonden / materiële schade!)

1. Stapel de kolen op een piramidevormige stapel op uitsluitend het houtskoolrooster.
2. Gebruik een geschikt ontstekingshulpmiddel (dit moet voldoen aan de norm DIN-EN 1860-3).
3. Laat het ontstekingshulpmiddel kort inwerken (ca. 1 minuut) en steek deze aan.
4. Na ongeveer 30 minuten zou zich een dunne laag as op de kolen moeten hebben gevormd. Verdeel nu de kolen gelijkmatig over het houtskoolrooster. Pas nu kun je veilig eten koken op de barbecue.
5. Vet het grillrooster licht in en plaats het op de barbecue.

Eerste gebruik:

Voordat u de barbecue voor het eerst gebruikt, moeten alle oppervlakken van de barbecue worden bedekt met een beetje bakolie. Steek een vuurtje aan met een kleine hoeveelheid kolen (zorg ervoor dat de kolen de wanden / oppervlakken van de barbecue niet raken, maar alleen in de kolenpan worden opgestapeld) en open de luchtinlaat ongeveer een vingerbreedte. Houd het vuur ongeveer 2 uur constant. Open na 2 uur de luchtinlaat volledig en voeg een grotere hoeveelheid kolen toe om de temperatuur van het vuur te verhogen. Houd deze hoge temperatuur ongeveer 1 uur vast.

Plaats vervolgens ook de grillroosters op de barbecue. Voordat u dit doet, moet u de roosters grondig wassen met warm zeepsop, de roosters afdrogen (om eventuele productieresten te verwijderen) en ze licht invetten met bakolie.

=> De barbecue- en grillroosters zijn nu klaar om gebruikt te worden om voedsel te bereiden.

Wacht vervolgens tot de barbecue volledig is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt. Verwijder as en eventuele onverbrande steenkoolresten. Verwijder resten en aanslag met een barbecueborstel. Reiniging voor (maar niet erna!) elk gebruik wordt aanbevolen.

Bewaar de barbecue altijd op een beschutte plaats. Dit dient om roest op het materiaal te voorkomen. De barbecue moet altijd worden beschermd tegen vocht en stormen. Het is ook raadzaam om een geschikte beschermhoes te gebruiken om de barbecue af te dekken.

Onderhoud:

- Laat de opgewarmde barbecue, de hete kool of as niet zonder toezicht.
- Open de asla niet en/of trek hem er niet uit totdat de kool en as helemaal afgekoeld zijn.
- Maak de barbecue, om hem tegen roest te beschermen, na ieder gebruik schoon.
- Maak het grillrooster schoon met een daarvoor geschikte borstel.
- Breng een dun laagje olie aan en berg het toestel op een droge plaats op.

Met uiterste zorg is getracht scherpe zijdes te verwijderen, desondanks moet er uiterst voorzichtig met alle onderdelen worden omgegaan om eventuele ongevallen te voorkomen.

Lees de waarschuwingen en montagehandleiding aandachtig door voordat de barbecue wordt gemonteerd, geïnstalleerd en aangestoken wordt.