





Montagehandleiding Houtskoolbarbecue

Montagetijd +/- 90 min




Bewaar deze montagehandleiding incl. veiligheidsinstructies
op een veilige plaats zodat deze altijd opnieuw te raadplegen



Onderdeel nr.	Naam onderdeel	Afbeelding onderdeel	Aantal
1	Scharnier kap		2
2	Thermometer		1
3	Kap		1
4	Ventilatie controller		2
5	Rozet voor dekselgreep		2
6	Handvat deksel		1
7	Opwarmrek		1
8	Grillrooster		2
9	Firebox scharnier		2
10	Firebox achterwand		1
11	Firebox rechterwand		1


Onderdeel nr.	Naam onderdeel	Afbeelding onderdeel	Aantal
12	Deur vergrendeling		1
13	Opener voor houtschooldeur		1
14	Aslade		1
15	Rozet voor aslade		2
16	Handvat aslade		1
17	Hijsbeugel		1
18	Hefstang voor houtschoolrooster		1
19	Steunpoot rechts achter (RB)		1
20	Flesopener		1
21	Wieldop		2
22	Wiel		2

Onderdeel nr.	Naam onderdeel	Afbeelding onderdeel	Aantal
23	Steunpoot rechts voor (RF)	A long, narrow metal bracket with a small rectangular tab on the left end and a single hole on the right end.	1
24	Wielas	A long, thin metal rod with black end caps.	1
25	Onderste rek	A rectangular metal frame with several vertical bars inside.	1
26	Voet	A small, trapezoidal metal foot with a textured top surface.	2
27	Steunpoot links voor (LF)	A long, narrow metal bracket with a single hole on the left end and a small rectangular tab on the right end.	1
28	Steunpoot links achter (LB)	A long, narrow metal bracket with a single hole on the left end and a small rectangular tab on the right end.	1
29	Zijtafel	A metal side table with a slatted top and a small rectangular base.	2
30	Verstelbaar houtskoolrooster	A rectangular metal grate with a perforated bottom and a hinged top.	1
31	Rozet voor opener houtskooldeur	A circular metal knob with a central hole.	1
32	Firebox linkerwand	A rectangular metal plate with a central square opening and a small handle on the right side.	1
33	Vuurhaard voorwand	A rectangular metal panel with a central rectangular opening and a small handle on the right side.	1
34	Schoorsteen	A cylindrical metal chimney with a flange at the bottom.	1

Onderdeel nr.	Naam onderdeel	Afbeelding onderdeel	Aantal
AA	Moer M6		10PCS
BB	Schroef M6-12		33PCS
CC	Schroef M6-35		4PCS
DD	Schroef M6-40		4PCS
EE	Sluitring Ø6		3PCS
FF	Draaipen		2PCS
GG	R-clip		2PCS
HH	Stepped schroef M6		8PCS
JJ	Moer M10		2PCS
LL	Schroef M6-25		2PCS
MM	Veerring		3PCS

1

BB M6X12  8PCS




2

BB M6X12  2PCS


AA M6  2PCS

EE  2PCS

MM  2PCS



3




4

BB M6X12



8PCS




5

BB M6X12



4PCS




6

JJ M10





2PCS






7

AA M6 1PCS
MM 1PCS
EE 1PCS




8




A:VIEW

9

HH Stepped Screw
M6





8PCS



BB M6X12




4PCS




11



BB M6X12 2PCS




12

DD M6X40 4PCS







15



16

BB M6X12  2PCS





Deze barbecue mag alleen worden gebruikt voor het bereiden van voedsel en volgens de instructies van de fabrikant. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en brengt ook het risico van persoonlijk letsel of materiële schade met zich mee. In dit geval kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Veiligheidsinstructies:

- Tijdens de productie is er nauwkeurig op gelet scherpe randen aan uw barbecue te voorkomen. Ga desondanks voorzichtig om met alle onderdelen, om ongelukken en letsel tijdens montage en gebruik te voorkomen.
- Stook alleen met droog, onbehandeld hout of houtskool.
- Niet met benzine, alcohol of iets dergelijks (her) oplichten; alleen aansteker gebruiken volgens EN 1860-3!
- Raak geen metalen onderdelen aan voordat de barbecue volledig is afgekoeld (tenzij u geschikte handschoenen draagt).
- Gebruik de barbecue alleen met geschikte handschoenen en gereedschap.
- Let op dat er rondvliegende vonken kunnen optreden bij wind.
- Laat de barbecue tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Laat kinderen nooit spelen in de buurt van de barbecue als deze nog heet is.
- Leer uw kinderen indien nodig over de gevaren van apparaten die te heet worden, zoals barbecues.
- De barbecue wordt tijdens het gebruik erg warm; verplaats deze niet tijdens het gebruik.
- Draag geen losse kleding bij de (nog) hete barbecue.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue.
- Alvorens het eten op het fornuis te plaatsen, de brandstof door laten gloeien (witte aslaag op de brandstof na ongeveer 30 minuten).
- Gebruik de barbecue niet bij harde wind.
- Controleer regelmatig de stabiliteit van de barbecue en draai de schroeven indien nodig vast.
- In geen geval met water blussen. Gebruik in geval van nood zand of een blusdeken.
- Het wordt aanbevolen om tijdens het gebruik een brandblusser bij de hand te hebben.

- **Deze barbecue wordt erg heet en mag tijdens het gebruik niet worden verplaatst!**
- **Niet gebruiken in gesloten ruimtes!**
- **Niet binnenshuis gebruiken!**

LET OP! Gebruik geen spiritus of benzine om de barbecue (opnieuw) aan te steken! Gebruik alleen aanmaakblokjes die conform EN 1860-3 zijn!

LET OP! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt!

Gebruik de barbecue niet in gesloten (woon)ruimtes zoals gebouwen, tenten, caravans, campers, boten. Er bestaat (levens)gevaar door koolmonoxidevergiftiging! De grill/barbecue mag uitsluitend worden gebruikt met houtskool/houtskoolbriketten conform DIN EN 1860-2.

Controleer de inhoud van de verpakking om ervan verzekerd te zijn dat alle onderdelen er zijn en dat ze niet beschadigd zijn.



Aansteken:

Gebruik geen alcohol, benzine of iets dergelijks voor het aansteken van de barbecue. (Gevaar voor brandwonden / materiële schade!)

1. Stapel de kolen op een piramidevormige stapel.
2. Gebruik een geschikt ontstekingshulpmiddel (dit moet voldoen aan de norm DIN-EN 1860-3).
3. Laat het ontstekingshulpmiddel kort inwerken (ca. 1 minuut) en steek deze aan.
4. Na ongeveer 30 minuten zou zich een dunne laag as op de kolen moeten hebben gevormd. Verdeel nu de kolen gelijkmatig over het houtskoolrooster. Pas nu kun je veilig eten koken op de barbecue.
5. Vet het grillrooster licht in en plaats het op de barbecue.

Eerste gebruik:

Voordat u de barbecue voor het eerst gebruikt, moeten alle oppervlakken van de barbecue worden bedekt met een beetje bakolie. Steek een vuurtje aan met een kleine hoeveelheid kolen (zorg ervoor dat de kolen de wanden / oppervlakken van de barbecue niet raken, maar alleen in de kolenpan worden opgestapeld) en open de luchtinlaat ongeveer een vingerbreedte. Houd het vuur ongeveer 2 uur constant. Open na 2 uur de luchtinlaat volledig en voeg een grotere hoeveelheid kolen toe om de temperatuur van het vuur te verhogen. Houd deze hoge temperatuur ongeveer 1 uur vast.

Plaats vervolgens ook de grillroosters op de barbecue. Voordat u dit doet, moet u de roosters grondig wassen met warm zeepsop, de roosters afdrogen (om eventuele productieresten te verwijderen) en ze licht invetten met bakolie.

=> De barbecue- en grillroosters zijn nu klaar om gebruikt te worden om voedsel te bereiden.

Wacht vervolgens tot de barbecue volledig is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt. Verwijder as en eventuele onverbrande steenkoolresten. Verwijder resten en aanslag met een barbecueborstel. Reiniging voor (maar niet erna!) Elk gebruik wordt aanbevolen.

Bewaar de barbecue altijd op een beschutte plaats. Dit dient om roest op het materiaal te voorkomen. De barbecue moet altijd worden beschermd tegen vocht en stormen. Het is ook raadzaam om een geschikte beschermhoes te gebruiken om de barbecue af te dekken.

Onderhoud:

- Laat de opgewarmde barbecue, de hete kool of as niet zonder toezicht.
- Open de asla niet en/of trek hem er niet uit totdat de kool en as helemaal afgekoeld zijn.
- Maak de barbecue, om hem tegen roest te beschermen, na ieder gebruik schoon.
- Maak het grillrooster schoon met een daarvoor geschikte borstel.
- Breng een dun laagje olie aan en berg het toestel op een droge plaats op.

Met uiterste zorg is getracht scherpe zijdes te verwijderen, desondanks moet er uiterst voorzichtig met alle onderdelen worden omgegaan om eventuele ongevallen te voorkomen.

Lees de waarschuwingen en montagehandleiding aandachtig door voordat de barbecue wordt gemonteerd, geïnstalleerd en aangestoken wordt.