

HARTELIJK GEFELICITEERD MET UW AANKOOP!

Om zo lang mogelijk van uw aankoop te genieten, is goed onderhoud en goed opbergen belangrijk. De levensduur wordt langer of korter al naar gelang de mate van onderhoud, maar zeker ook door het gebruik. Onderstaande tips kunnen de levensduur van uw tuinmeubel verlengen.

ONDERHOUDSTIPS

Verwijder regelmatig grof vuil met de hand of met een zachte, schone borstel. Doe dit als de bank droog is.

Verwijder vlekken zo snel mogelijk. Hoe langer de vlekken onbehandeld blijven, hoe moeilijker het wordt om ze te verwijderen. Vooral bij vogelpoep is het raadzaam direct schoon te maken, omdat hier een bijtende stof in zit die de stof aan kan tasten. Zorg er om dezelfde reden voor dat katten niet op uw meubels urineren.

Leg indien u zonnebrandcrème heeft opgebracht altijd een badhanddoek op de bank voordat u gaat zitten. Sommige crèmes (met name snel- en zelfbruiners) kunnen blijvende vlekken achterlaten.

De meeste vlekken kunnen worden verwijderd met behulp van lauw / warm water en een schone microvezeldoek. Eventueel kan er een mild reinigingsmiddel gebruikt worden.

Als milde reinigingsmiddelen op zeepbasis worden gebruikt, controleer dan dat er geen bleekmiddel in zit. Zorg er tevens voor dat alle zeepresten uit de stof worden gespoeld, zodat er geen kringen achter blijven.

Test reinigingsmiddelen altijd vooraf op een verborgen stuk stof om de kleurechtheid en de textuur van de stof te beoordelen voordat u verder gaat met schoonmaken.

Niet chemisch reinigen / In de buitenlucht drogen / Niet strijken

OPBERGEN

Berg uw tuinmeubel op een droge plek met goede ventilatie op. Goede ventilatie voorkomt schimmelvorming in en op uw tuinmeubel en verlengt dus de levensduur.

Dek uw tuinmeubel NIET af met een gesloten hoes/doek. Eventueel kan er een ventilerend doek los over het meubel gedrapeerd worden ter bescherming tegen stof/ los vuil.

Zet na de zomer de meubeldelen minimaal 2cm uit elkaar. Dit bevordert een goede ventilatie.

Controleer af en toe op de aanwezigheid van knaagdieren en insecten

ALGEMENE TIPS

De plek waar u het meest zit wordt soepeler dan de plek waar u nauwelijks zit. Dit is gebruikelijk.

Op de plek waar u veel zit kan water blijven staan. Dit is niet erg en de eventuele droogvlek is gemakkelijk te verwijderen.

De stof kan in gebruik wat oprekken en gaan plooien. Dit is een normaal verschijnsel.

Uw outdoor bank is een zitmeubel waarop u heerlijk kunt genieten in uw tuin. Het is echter geen spring/speeltoestel voor kinderen.

Pas op met vonken uit een vuurkorf of barbecue.

Plaatsing op een veranda of onder een overkapping verlengt de levensduur.

Wij wensen u veel plezier met uw meubel!