


NOUS

GARDEN




25 min.




SHIBUI 3P SOFA

NOUS

GARDEN



A




B




C



D




E x 2




F x 3

G



6 x (M6*35mm)

H



8 x (M6*28mm)

I




4 x (M6*15mm)

J



18 x M6

K





1

NOUS




GARDEN

7



1

7




2


NOUS

GARDEN

7



3



4

NOUS

GARDEN

Aandachtspunten:

- Draai de schroeven gelijkmatig en niet te hard aan.
 - Volg de wasinstructies voor de kussenhoezen.
 - Wees voorzichtig met het verwijderen van de hoezen.
 - Reinigen van alle delen (ook arm en rug) kan met een vochtige doek met milde groene zeep.
 - Bescherm tegen stof, vuil, regen, etc. met een tuinmeubelhoes.
- Haal kussens zo mogelijk binnen. In de winter de bank binnen opslaan.