















NOUS
GARDEN





60 min.





NOUSGARDEN LOUNGE SET ZAMORA



			
A 1PC	B 1PC	C 1PC	D 1PC 1PC
			
E 1PC	F 4PCS	G 1PC	H 1PC
			
I 1PC	J 1PC	K 1PC	L 4PCS
			
M 1PC	N 2PCS	O 1PC	P M6*20 12PCS
			
Q M6*35 26PCS	R M6*48 3PCS	S M6*10 45PCS	T M6*15 45PCS
			
U M6*32 4PCS	V 4PCS	W 1PC	X 2PCS
			
Y 1PC	Z 1PC		











Aandachtspunten:

- ◆ Draai de schroeven gelijkmatig en niet te hard aan.
- ◆ Reinigen van alle delen (ook arm en rug) kan met een vochtige doek met milde groene zeep.
- ◆ Bescherm tegen stof, vuil, regen, etc. met een hoes. Haalkussens zo mogelijk binnen. In winter bank binnen opslaan.