

Part 2+3


Assembly

Instructions




Swing Module

850_101




850_102




Swing Module X'tra

850_176



850_177



	850_102 850_177	850_101 850_176		850_102 850_177	850_101 850_176
EN. Warnings. Only for domestic use. Maximum number of users is:	2	1	LT. Įspėjimai. Tik buitiniam naudojimui. Maksimalus naudotojų skaičius:	2	1
DE. Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Maximale Benutzerzahl:	2	1	HR. Upozorenja. Samo za kućansku uporabu. Maksimalan broj korisnika je:	2	1
FR. Attention. Réserve à un usage privé. Le nombre maximal d'utilisateurs est de:	2	1	HU. Figyelmeztetések. Csak otthoni használatra! A használók max. száma:	2	1
NL. Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Het maximale aantal gebruikers is:	2	1	NO. Advarsler. Kun for privat bruk. Maksimalt antal brukere er:	2	1
BG. Внимание. За употреба само в домашни условия. Максималният брой потребители е:	2	1	PL. Ostrzeżenia. Wyłącznie do użytku domowego. Maksymalna liczba użytkowników to:	2	1
ES. Advertencias. Sólo para uso doméstico. Número máximo de usuarios:	2	1	PT. Avisos. Apenas para uso doméstico. O número máximo de utilizadores é:	2	1
CS. Varování. Jen pro domácí použití. Maximální počet uživatelů je:	2	1	RO. Avertismente. Numai pentru uz domestic. Numărul maxim de utilizatori este:	2	1
DA. Advarsler. Kun til privat brug. Maksimum antal brugere er:	2	1	RU. Предостережения. Только для домашнего использования.	2	1
ET. Hoiatused. Ainult koduseks kasutamiseks. Maksimaalne kasutajate arv on:	2	1	Максимальное количество пользователей -:	2	1
EL. Προειδοποιήσεις. Μόνο για οικιακή χρήση. Μέγιστος αριθμός χρηστών:	2	1	SK. Upozornenia. Iba na domáce použitie. Maximálne množstvo osôb je:	2	1
IS. Varnaðarorð. Engöngu fyrir einkanoftkun í heimahúsum og á einkalóðum. Hámarksfjöldi notenda er:	2	1	SL. Opozorila. Samo za domačo uporabo. Maksimalno število uporabnikov je:	2	1
IT. Avvertenze. Solo per uso domestico. Massimo numero di utenti è:	2	1	FI. Varoitukset. Ainoastaan kotikäyttöön. Käyttäjää yhteensä enintään:	2	1
LV. Brīdinājumi. Izmantot tikai mājās. Maksimālais lietotāju skaits ir:	2	1	SV. Varningar. Endast för hemmabruk. Det maximala antalet användare är:	2	1
	2	1	TR. Uyarılar. Sadece ev kullanımı için. Maksimum kullanıcı sayısı:	2	1

Content Swing Module X'tra

450_175

040_805
General Safety
1

040_112
Assembly
2+3

1x
040_xxx

1x
100_112

1x
005_090

1x
104_402

008_033
ø7 mm

1x
022_302

1x
120_240

4x
120_005

1x
005_051

1x
005_071

4x
005_013

2x
102_055

2x
022_123

2x
121_008

2x
005_050

4x
022_423

2x
120_080

4x
022_043

4x
022_411

Hardware Swing Module X'tra

100_112

mm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

6x

ø8 mm

001_417

001_411

001_406

28x

2x

05 mm

002_223

05 mm

002_220

4x

ø4,5 mm

002_041

6x

M6

002_561

2x

mm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ø19 mm

023_042


24x

M6

004_008



2x

1 Playground Planner Swing Module (X'tra)






		<p>Jungle Palace</p>	<p>Jungle Barn</p>	<p>Jungle Farm</p>	<p>Jungle Mansion</p>	<p>Jungle Fort</p>	<p>Jungle Chalet</p>
<p>Jungle Villa</p>	<p>Jungle Lodge</p>	<p>Jungle Cabin</p>	<p>Jungle Shelter</p>	<p>Jungle Cubby</p>	<p>Jungle Cottage</p>	<p>Jungle House</p>	<p>Jungle Hut</p>
<p>Jungle Home</p>	<p>Jungle Casa</p>	<p>Jungle Club</p>	<p>Jungle Castle</p>	<p>Jungle Tower</p>	<p>Playhouse L</p>	<p>Playhouse XL</p>	<p>Playhouse CXL</p>



2a





2b




2c




2d



3' Swing Module






3'' Swing Module X'tra



7a



- 8x
001_406
023_042
- 45 mm
- Ø19 mm
- Ø6 mm



7b

- 4x
001_406
023_042
- 45 mm
- Ø19 mm
- Ø6 mm

- 1x
005_090



12 Product Identification

Swing Module (X'tra)

6x
002_041



1x



13 Option

2x
001_417
120_006

